SGH-G810

Εγχειρίδιο χρήσης

Χρήση του οδηγού

Αυτός ο οδηγός χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τη λειτουργία της συσκευής σας. Για να ξεκινήσετε, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

Λειτουργικά εικονίδια

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτόν τον οδηγό:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

▶ *Ανατρέξτε σε*—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ▶ σελ. 12 (σας παραπέμπει στη σελίδα 12)

→ *Στη συνέχεια*—η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Μουσική** (αντιστοιχεί σε [Μενού], στη συνέχεια **Πολυμέσα**, στη συνέχεια **Μουσική**)

[ ] *Αγκύλες*—πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [⊖] (αντιπροσωπεύει το πλήκτρο ενεργοποίησης)

< > *Μυτερές παρενθέσεις*—πλήκτρα που ελέγχουν διάφορες λειτουργίες σε κάθε οθόνη. Για παράδειγμα: **<Εντάξει>** (πρόκειται για πλήκτρο **Εντάξει**)

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Τα δικαιώματα για όλες τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που αποτελούν αυτή τη συσκευή αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους:

- Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει λογισμικό με άδεια χρήσης από την Symbian Ltd. © 1998-2008. Οι ονομασίες Symbian και Symbian OS είναι εμπορικά σήματα της Symbian Ltd.
- Το Java™ είναι εμπορικό σήμα της Sun Microsystems, Inc.
- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG Inc. σε όλο τον κόσμο— Αναγνωριστικό Bluetooth QD ID: B013532.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation.

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης 4

1. Επικοινωνία 12

Κλήσεις 12
Μηνύματα 15
Μητρώο 32

2. Μέσα 37

Music player 37
Κάμερα 39
Έκθεση 42
ShoZu 43
Video Editor 45
ImageEditor 48
Ραδιόφωνο 50
Flash® Player 52
RealPlayer® 52
Εγγραφή 53
PC Studio 54

3. Προσωπική παραγωγικότητα 55

Επαφές 55
Ημερολόγιο 60
Quickoffice® 61
Adobe® Reader® 63
Σημειώσεις 64

4. Web 65

Περιήγηση σε ιστοσελίδα 65
Αλλαγή ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης 67
Προσθήκη σελιδοδείκτη 68
Χρήση σελιδοδείκτη 68
Αποθήκευση ιστοσελίδας και προβολή εκτός σύνδεσης 69

Λήψη αρχείων από το web 70

5. Συνδεσιμότητα 71

Χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth 71
Σύνδεση μέσω USB 74
Συγχρονισμός της συσκευής σας 76

6. Επιπρόσθετα προγράμματα 78

Αριθμομηχανή 78
Ρολόι 78
Μετατροπέας 80
Δεδομένα GPS 82
Ορόσημα 84
Navigation 84
XTRA 85

7. Προγράμματα διαχείρισης 87

Διαχείριση αρχείων 87
Διαχείριση εφαρμογών 88
Διαχείριση συσκευών 90
Διαχείριση κλειδιών ενεργοποίησης 91
Διαχείριση κάρτας μνήμης 92
Διαχείριση σύνδεσης 94

8. Ρυθμίσεις 97

Γενικές ρυθμίσεις 97
Ρυθμίσεις τηλεφώνου 103
Ρυθμίσεις σύνδεσης 106
Ρυθμίσεις εφαρμογών 109

9. Αντιμετώπιση προβλημάτων 113

Ευρετήριο 118

Πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης

Να συμμορφώνεστε με τις παρακάτω συμβουλές προστασίας ώστε να αποφεύγετε επικίνδυνες ή παράνομες καταστάσεις και να διασφαλίζετε την κορυφαία λειτουργία της συσκευής σας.

Προειδοποιήσεις ασφάλειας

WARNING

Φυλάσσετε τη συσκευή σας μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε τη συσκευή σας και όλα τα αξεσουάρ της μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προστατεύστε την ακοή σας

Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Χρησιμοποιείτε την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που χρειάζεται για να ακούσετε το συνομιλητή σας ή τη μουσική σας.

Τοποθετήστε φορητές συσκευές και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι οι φορητές συσκευές ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά ή επάνω στους αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στις φορητές συσκευές και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Wireless Technology Research. Εάν για κάποιον λόγο υποπτεύεστε ότι η συσκευή σας δημιουργεί παρεμβολές σε έναν βηματοδότη ή σε άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε την αμέσως και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευή για συμβουλές.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Η συσκευή σας θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν στέλνετε σύντομα μηνύματα ή παίζετε κάποιο παιχνίδι στη συσκευή σας, κρατάτε τη συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των κουμπιών που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα πρότυπα και πρόβλεψη κειμένου) και κάντε συχνά διαλείμματα.

CAUTION Προφυλάξεις ασφαλείας

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σας και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση φορητών συσκευών κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση φορητής συσκευής σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Η συσκευή σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Η συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε τη συσκευή σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0° C ή πάνω από 45° C). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.

- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.
- Αποφύγετε την αντικατάσταση μπαταρίας με λάθος τύπου μπαταρίας,υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.Απαλλαχθείτε απο τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση της συσκευής σας

- Μην φέρνετε τη συσκευή σας σε επαφή με υγρά - τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Μην πιάνετε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια. Αν η συσκευή σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε τη συσκευή σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Η συσκευή σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή - προστατεύστε την από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
- Μην βάφετε τη συσκευή σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε το φλας της κάμερας ή το φως της συσκευής κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Η συσκευή σας και οι κάρτες μνήμης μπορεί να καταστραφούν από έκθεση σε μαγνητικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Η συσκευή σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και ιατρικό εξοπλισμό σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία της συσκευής σας.

Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλο εξοπλισμό.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Η συσκευή σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) τα οποία περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που εκπέμπεται από ραδιοφωνικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Αυτά τα πρότυπα εμποδίζουν την πώληση φορητών συσκευών που υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως Specific Absorption Rate ή SAR) με 2,0 watt ανά κιλό σωματικού ιστού.

Κατά τις δοκιμές, το μέγιστο όριο SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,197 watt ανά κιλό. Κατά την κανονική χρήση, το πραγματικό επίπεδο SAR πιθανόν να είναι πολύ χαμηλότερο, καθώς η συσκευή έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο ενέργεια ραδιοσυχνότητας που είναι απαραίτητη για τη μεταφορά ενός σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Εκπέμποντας αυτόματα χαμηλότερα επίπεδα όταν είναι δυνατό, η συσκευή σας μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Η δήλωση συμμόρφωσης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του οδηγού χρήσης παρουσιάζει τη συμμόρφωση της συσκευής σας με την Οδηγία ραδιοφωνικού εξοπλισμού και εξοπλισμού τερματικού τηλεπικοινωνιών (R&TTE). Για περισσότερες πληροφορίες περί της μονάδας SAR και σχετικών προτύπων της ΕΕ, επισκεφθείτε την τοποθεσία web των κινητών τηλεφώνων Samsung.

κεφάλαιο 1

Επικοινωνία

Η συσκευή σας σάς επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε πολλούς τύπους κλήσεων και μηνυμάτων μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου.

Κλήσεις

Μάθετε τον τρόπο χρήσης των λειτουργιών κλήσης της συσκευής σας. Για τις βασικές λειτουργίες κλήσης, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

Κλήση διεθνούς αριθμού

1. Πατήστε το [*] δύο φορές για να εισάγετε το χαρακτήρα **+** (αυτός ο χαρακτήρας αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης σε γραμμή εξωτερικού).
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου) και στη συνέχεια πατήστε [ ] για να καλέσετε.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα επαφών

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Επαφές** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών σας.
2. Μετακινηθείτε σε μια επαφή ή πραγματοποιήστε αναζήτηση πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματα του ονόματος επαφής.

3. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον προεπιλεγμένο αριθμό της επαφής.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να εμφανίσετε τις πληροφορίες επαφής και να επιλέξετε ένα διαφορετικό αριθμό ή τύπο κλήσης (π.χ. βίντεο).

Εισαγωγή παύσης

Όταν καλείτε αυτοματοποιημένα συστήματα, μπορείτε να εισάγετε μια παύση ανάμεσα στον αριθμό της συσκευής και σε άλλη ομάδα αριθμών.

Για να εισάγετε μια παύση, πατήστε [*] για να επιλέξετε τον τύπο της παύσης:

- **p** (αυτόματη παύση)-πατήστε τρεις φορές το [*] για να εισάγετε μια αυτόματη παύση. Η συσκευή θα σταματήσει για δυο δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα μεταφέρει αυτόματα τους αριθμούς μετά την παύση.
- **w** (μη αυτόματη παύση)-πατήστε τέσσερις φορές το [*] για να εισάγετε μια μη αυτόματη παύση. Μετά την παύση, πρέπει να πατήσετε <**Αποστολή**> για να μεταφέρετε τους υπόλοιπους αριθμούς.

Προβολή και απάντηση σε αναπάντητες κλήσεις

Στη συσκευή σας οι αναπάντητες κλήσεις θα εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να απαντήσετε σε μια αναπάντητη κλήση,

1. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
2. Μετακινηθείτε σε μια αναπάντητη κλήση.
3. Πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [⌐] για να εμφανίσετε τη λίστα πρόσφατων αριθμών.
2. Μεταβείτε σε ένα αριθμό και πατήστε [⌐].

Εκτροπή κλήσεων

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ή το δίκτυό σας ενδέχεται να υποστηρίζει ή να μην υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα.

Για να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας σε άλλον αριθμό,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ρυθμίσεις** → **Τηλέφωνο** → **Προώθ. κλήσ.**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στον επιθυμητό τύπο κλήσης και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Μετακινηθείτε σε ένα προφίλ και πατήστε **<Επιλογές>** → **Ενεργοποίηση**.
4. Για κλήσεις ομιλίας, μεταβείτε με κύλιση σε μια θέση εκτροπής (αυτόματος τηλεφωνητής ή άλλος αριθμός) και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
5. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **<Εντάξει>** (εφόσον είναι απαραίτητο).

Φραγή (αποκλεισμός) κλήσεων

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία χρειάζεται ένας κωδικός φραγής από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Για φραγή εισερχόμενων κλήσεων από συγκεκριμένο αριθμό,

1. Σε κατάσταση αναμονής. πατήστε [Μενού] → **Ρυθμίσεις** → **Τηλέφωνο** → **Φραγή κλήσης**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε έναν τύπο φραγής και πατήστε **<Επιλογές>** → **Ενεργοποίηση**.

3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής και πατήστε <**Εντάξει**>.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικός φραγής τρεις φορές, η συσκευή θα κλειδωθεί. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Μηνύματα

Μάθετε τον τρόπο χρήσης των λειτουργιών μηνυμάτων. Για οδηγίες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης. Για επεξηγήσεις σχετικά με τις επιλογές, ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή επιλογών εγκατάστασης." ▶ σ. 28

Φάκελοι μηνυμάτων

Όταν ανοίγετε το μενού Μηνύματα, εμφανίζεται η λειτουργία **Νέο μήνυμα** και μια λίστα με φακέλους:

- **Εισερχόμενα**: εισερχόμενα μηνύματα, εκτός από email και μηνύματα εκπομπής κυψέλης
- **Φάκελοί μου**: πρότυπα μηνυμάτων και αποθηκευμένα μηνύματα
- **Γραμ/κιβώτ.**: εισερχόμενα μηνύματα email. Όταν δημιουργείτε ένα γραμματοκιβώτιο, το όνομα που ορίζετε θα εμφανίζεται εδώ
- **Πρόχειρα**: μηνύματα που δεν έχετε στείλει ακόμη
- **Σταλθέντα**: πρόσφατα απεσταλμένα μηνύματα
- **Εξερχόμενα**: χώρος προσωρινής αποθήκευσης μηνυμάτων που πρόκειται να αποσταλούν
- **Αναφορές**: αναφορές παράδοσης γραπτών μηνυμάτων και μηνυμάτων πολυμέσων. Πριν την αποστολή μηνυμάτων πρέπει να ζητήσετε αναφορά παράδοσης στις επιλογές μηνυμάτων

- Τα μηνύματα που έχουν σταλεί μέσω ασύρματης λειτουργίας Bluetooth δεν αποθηκεύονται στο φάκελο Πρόχειρα ή Σταλθέντα.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη αναφοράς παράδοσης ενός μηνύματος πολυμέσων αν το έχετε στείλει σε διεύθυνση email.

Εικονίδια εισερχόμενων

Στα Εισερχόμενα, ενδέχεται να δείτε τα παρακάτω εικονίδια δίπλα στα μηνύματά σας:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Μη αναγνωσμένο σύντομο μήνυμα
	Ειδοποίηση μηνύματος πολυμέσων
	Μη αναγνωσμένο μήνυμα πολυμέσων
	Μη αναγνωσμένο έξυπνο μήνυμα
	Μη αναγνωσμένο μήνυμα υπηρεσίας
	Λήψη δεδομένων μέσω σύνδεσης Bluetooth
	Άγνωστος τύπος μηνύματος

Κατάσταση εξερχόμενων

Όταν βρίσκεστε έξω από την περιοχή κάλυψης ή δεν μπορείτε να συνδεθείτε με το δίκτυο ή το διακομιστή email, τα μηνύματά σας θα παραμένουν στα "Εξερχόμενα" μέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεση. Η κατάσταση εξερχόμενων εξηγεί γιατί ένα μήνυμα παραμένει στο φάκελο Εξερχόμενα:

- **Αποστολή**: η συσκευή πραγματοποιεί σύνδεση και το μήνυμα θα αποσταλεί άμεσα

- **Αναμονή...**: το μήνυμα βρίσκεται σε σειρά πίσω από άλλο μήνυμα και θα αποσταλεί το συντομότερο δυνατό
- **Νέα αποστολή στις (ώρα)**: δεν ήταν δυνατή η αποστολή του μηνύματος και θα αποσταλεί την ώρα που έχει καθοριστεί
- **Αναβλήθηκε**: το μήνυμα έχει προγραμματιστεί να αποσταλεί αργότερα
- **Απέτυχε**: η συσκευή έχει επιχειρήσει να αποστείλει το μήνυμα πολλές φορές, αλλά έχει αποτύχει

Σύντομα μηνύματα

Τα σύντομα μηνύματα με περισσότερους από 160 χαρακτήρες θα αποστέλλονται ως δυο ή περισσότερα μηνύματα και αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα επιπλέον χρεώσεις.

Αποστολή μηνύματος κειμένου

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **Νέο μήνυμα** → **Μήνυμα multimedia**.
2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να επιλέξετε μια επαφή.
3. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και πληκτρολογήστε το κείμενο.
4. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Αποστολή** για να στείλετε ένα μήνυμα.

Προβολή μηνύματος κειμένου

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα μήνυμα και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Ανάκτηση μηνυμάτων από μια κάρτα SIM

Αν έχετε αποθηκεύσει σύντομα μηνύματα στην κάρτα SIM, πρέπει να τα αντιγράψετε στη συσκευή πριν τα διαβάσετε.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **<Επιλογές>** → **Μηνύματα SIM**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Επιλογή/Εξαίρεση** → **Επιλογή** (για να επιλέξετε ένα) ή **Επιλογή όλων** (για να τα επιλέξετε όλα).
3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αντιγραφή** → **Εισερχόμενα** ή ένα φάκελο.

Τώρα μπορείτε να εμφανίσετε τα μηνύματα από το φάκελο που βρίσκεται στη συσκευή σας.

Μηνύματα πολυμέσων (MMS)

Πριν αποστείλετε μηνύματα πολυμέσων, πρέπει να ορίσετε ένα σημείο πρόσβασης.

Ορίστε ένα σημείο πρόσβασης

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας παρέχει τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης μέσω ενός έξυπνου μηνύματος. Για να ορίσετε ένα σημείο πρόσβασης αυτόματα με τη χρήση ενός έξυπνου μηνύματος, ανατρέξτε στην ενότητα "Αποθήκευση έξυπνων μηνυμάτων ή ρυθμίσεων στη συσκευή σας." ▶ σ. 27

Για να ορίσετε ένα σημείο πρόσβασης μη αυτόματα,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ρυθμίσεις** → **Σύνδεση** → **Σημεία πρόσβ.**.

2. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να επιλέξετε ένα υπάρχον σημείο πρόσβασης ή πατήστε **<Επιλογές>** → **Νέο σημείο πρόσβασης**.
3. Ορίστε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **Νέο μήνυμα** → **Μήνυμα multimedia**.
2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να επιλέξετε μια επαφή.
3. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και εισάγετε ένα θέμα.
4. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και πληκτρολογήστε το κείμενο.
5. Για να προσθέσετε ένα υπάρχον αντικείμενο πολυμέσων, πατήστε **<Επιλογές>** → **Εισαγ. αντικειμένου** → έναν τύπο αντικειμένου. Για να δημιουργήσετε και να εισάγετε ένα αντικείμενο πολυμέσων, πατήστε **<Επιλογές>** → **Εισαγωγή νέου** → έναν τύπο αντικειμένου.
6. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Αποστολή** για να στείλετε ένα μήνυμα.

Μπορείτε να προσθέσετε μόνο εικόνες με ανάλυση 176 x 144 ή μικρότερη.

Επεξεργαστείτε ένα μήνυμα πολυμέσων

Μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα πολυμέσων πριν το στείλετε:

- Για την προσθήκη πεδίων στην κεφαλίδα του μηνύματος, πατήστε **<Επιλογές>** → **Πεδία διεύθυνσης** → ένας τύπος πεδίου

- Για να αλλάξετε τη διάταξη του μηνύματος, πατήστε <**Επιλογές**> → μια θέση κειμένου
- Για την προεπισκόπηση του μηνύματος, πατήστε <**Επιλογές**> → **Προεπισκόπηση**
- Για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αφαίρ. συνημμένου** → ενός στοιχείου

Μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, ήχους ή βίντεο σε διαφάνειες. Ωστόσο μπορείτε να προσθέσετε μόνο ένα τύπο πολυμέσων ανά διαφάνεια.

Προβολή μηνύματος πολυμέσων

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα μήνυμα και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Ακρόαση του τηλεφωνητή

Αν ο αριθμός του τηλεφωνητή έχει ρυθμιστεί ήδη από τον φορέα παροχής υπηρεσιών, μπορείτε να πατήστε και κρατήστε πατημένο [**1**] για πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας.

Αν ο αριθμός του τηλεφωνητή δεν έχει ρυθμιστεί ή αν χρειάζεται να αλλάξετε τον αριθμό του τηλεφωνητή,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εργαλεία** → **Τηλεφ/τής**.
2. Εισάγετε τον αριθμό του τηλεφωνητή που σας έχει δώσει ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
3. Πατήστε <**Εντάξει**>.

Τώρα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας από την κατάσταση αναμονής πατώντας και κρατώντας πατημένο το [**1**].

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Πριν στείλετε ή λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να δημιουργήσετε ένα γραμματοκιβώτιο.

Δημιουργία ενός γραμματοκιβωτίου

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **<Επιλογές>** → **Ρυθμίσεις** → **E-mail** → **Γραμματοκιβώτια**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Νέο γραμματοκιβ.**.
3. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ξεκινήσετε τον οδηγό εγκατάστασης γραμματοκιβωτίου και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Το νέο γραμματοκιβώτιο θα εμφανιστεί αυτόματα στο μενού "Μηνύματα". Για να αλλάξετε το τρέχον γραμματοκιβώτιο, επιστρέψτε στις ρυθμίσεις μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αλλάξτε την επιλογή "Γραμματοκιβώτιο σε χρήση" σε άλλο γραμματοκιβώτιο.

Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3, το γραμματοκιβώτιο δεν θα ενημερώνεται αυτόματα όταν είστε συνδεδεμένοι. Πρέπει να αποσυνδεθείτε και στη συνέχεια να συνδεθείτε ξανά για να εμφανίσετε τα νέα μηνύματα.

Αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **Νέο μήνυμα** → **E-mail**.
2. Εισάγετε μια διεύθυνση email ή πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να επιλέξετε μια επαφή.
3. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και εισάγετε ένα θέμα.
4. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και πληκτρολογήστε το κείμενο.
5. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Εισαγωγή** → ένας τύπος επισύναψης (προαιρετικό).

6. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **Αποστολή**.

Αν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης ή εκτός της περιοχής κάλυψης, το μήνυμα θα παραμείνει στο φάκελο Εξερχόμενα έως ότου συνδεθείτε και βρεθείτε εντός της περιοχής κάλυψής σας.

Προβολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Όταν ανοίγετε ένα γραμματοκιβώτιο, μπορείτε να εμφανίσετε email που έχετε ανακτήσει προηγουμένως σε λειτουργία εκτός σύνδεσης ή να συνδεθείτε με τον διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να εμφανίσετε νέα μηνύματα. Αφού ανακτήσετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να τα εμφανίσετε καθώς βρίσκεστε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης.

Για να εμφανίσετε νέα μηνύματα ενώ είστε συνδεδεμένος,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → το γραμματοκιβώτιό σας.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Σύνδεση**.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ανάκτηση e-mail** → **Νέα**.

Για να εμφανίσετε νέα μηνύματα ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης,

1. Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 παραπάνω.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποσύνδεση**.

Προβολή ή αποθήκευση συνημμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

CAUTION

Τα συνημμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) ενδέχεται να περιέχουν ιούς που μπορεί να φθείρουν τη συσκευή σας. Για να προστατέψετε τη συσκευή σας, ανοίξτε τα συνημμένα μόνο εφόσον εμπιστεύεστε τον αποστολέα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Διαχείριση πιστοπ/κών." ▶ σ. 101

Για να εμφανίσετε ένα συνημμένο,

1. Από ένα ανοικτό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε <**Επιλογές**> → **Συνημμένα**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα συνημμένο αρχείο και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

   Το συνημμένο ανοίγει με την αντίστοιχη εφαρμογή.

Για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο,

1. Από ένα ανοικτό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε <**Επιλογές**> → **Συνημμένα**.
2. Μετακινηθείτε στο στοιχείο και πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Διαγραφή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να διαγράψετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο από τη συσκευή σας ή από τη συσκευή και το διακομιστή mail.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα μόνο από τη συσκευή σας,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → το γραμματοκιβώτιό σας.

2. Μετακινηθείτε σε ένα email και πατήστε **<Επιλογές>** → **Διαγραφή** → **Μόνο τηλέφωνο**.

Η κεφαλίδα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα παραμείνει στο γραμματοκιβώτιό σας έως ότου διαγράψετε το μήνυμα από το διακομιστή mail.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα από τη συσκευή και το διακομιστή mail,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → το γραμματοκιβώτιό σας.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πατήστε **<Επιλογές>** → **Διαγραφή** → **Τηλέφωνο και διακομιστής**.

Αν βρίσκεστε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης, τα μηνύματα θα διαγραφούν από το διακομιστή την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε. Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3, τα διαγραμμένα μηνύματα θα αφαιρεθούν όταν κλείσετε τη σύνδεση του γραμματοκιβωτίου.

Μηνύματα ήχου

Μπορείτε να στείλετε μηνύματα ήχου με φωνητικά σημειώματα ή ηχητικά κλιπ. Για την εγγραφή ενός φωνητικού σημειώματος ή ηχητικού κλιπ, ανατρέξτε στην ενότητα "Εγγραφή." ▶ σ. 53

Αποστολή μηνύματος ήχου

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **Νέο μήνυμα** → **Μήνυμα ήχου**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Προσθ. παραλήπτη**.

3. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα όνομα παραλήπτη και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → **<Εντάξει>** → έναν αριθμό (εφόσον είναι απαραίτητο).
4. Για να εισάγετε ένα υπάρχον ηχητικό κλιπ:
   a. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Εισαγωγή κλιπ ήχου** → **Από την Έκθεση**.
   b. Μετακινηθείτε σε ένα ηχητικό κλιπ και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση (μεταβείτε στο βήμα 6).
5. Για την εγγραφή και εισαγωγή ενός νέου ηχητικού κλιπ:
   a. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Εισαγωγή κλιπ ήχου** → **Νέο κλιπ ήχου**.
   b. Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, πατήστε **<Διακοπή>** για την αυτόματη επισύναψη του ηχητικού κλιπ στο μήνυμα ήχου.
6. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποστολή**.

Μηνύματα εκπομπής κυψέλης

Αν ο φορέας παροχής υπηρεσιών υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να γίνετε συνδρομητές σε εκπομπές κυψέλης που παρέχουν αυτόματες ειδοποιήσεις ή ενημερώσεις πληροφοριών. Για πληροφορίες περί των διαθέσιμων εκπομπών κυψέλης, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προσθήκη θέματος εκπομπής κυψέλης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **<Επιλογές>** → **Εκπομπή κυψέλης**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Θέμα** → **Μη αυτόμ. προσθ.**.
3. Καταχωρήστε το όνομα και τον αριθμό θέματος και στη συνέχεια, πατήστε **<Εντάξει>**.

Γίνετε συνδρομητές σε μια εκπομπή κυψέλης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **<Επιλογές>** → **Εκπομπή κυψέλης**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα θέμα και πατήστε **<Επιλογές>** → **Συνδρομή**.

   Τώρα, η συσκευή σας θα λαμβάνει νέα μηνύματα αυτόματα.
3. Για να ακυρώσετε μια συνδρομή, πατήστε **<Επιλογές>** → **Διακοπή συνδρομής**.

Ορισμένες ρυθμίσεις σύνδεσης ενδέχεται να μπλοκάρουν εκπομπές κυψέλης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις σύνδεσης.

Προβολή θέματος εκπομπής κυψέλης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **<Επιλογές>** → **Εκπομπή κυψέλης**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα φάκελο θέματος και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα θέμα και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Ορίστε την αυτόματη ειδοποίηση νέων μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **<Επιλογές>** → **Εκπομπή κυψέλης**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα θέμα και πατήστε **<Επιλογές>** → **Άμεση αποστολή**.
3. Για τη διακοπή αυτόματων ειδοποιήσεων, πατήστε **<Επιλογές>** → **Κανονική αποστολή**.

Έξυπνα μηνύματα

Η συσκευή σας μπορεί να δεχτεί πολλά είδη έξυπνων μηνυμάτων, όπως προσωπικά στοιχεία, ήχους κλήσης, συμβάντα ημερολογίου, σελιδοδείκτες προγράμματος περιήγησης και ρυθμίσεις. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να στείλει έξυπνα μηνύματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη φόρτωση ρυθμίσεων στη συσκευή σας.

Αποθήκευση έξυπνων μηνυμάτων ή ρυθμίσεων στη συσκευή σας

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα μήνυμα και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> και αποθηκεύστε τα δεδομένα ή τις ρυθμίσεις ανάλογα με τον τύπο του έξυπνου μηνύματος:
   - Προσωπικά στοιχεία: επιλέξτε **Αποθ. προσωπ. στοιχ.**
   - Ήχος κλήσης: για αποθήκευση στην **Έκθεση**, επιλέξτε **Αποθήκευση**
   - Καταχώριση ημερολογ.: επιλέξτε **Αποθήκ. στο Ημ/γιο**
   - Μήνυμα WAP: επιλέξτε **Προσθ. σε σ/δείκτες** ή **Αποθήκ. στις Επαφές**
   - Αριθμός υπηρεσίας SMS: επιλέξτε **Αποθήκευση**
   - Αριθμός φωνητικού ταχυδρομείου: επιλέξτε **Αποθήκ. σε Επαφές**
   - Ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης: επιλέξτε **Αποθήκευση**
   - Ρυθμίσεις Email: επιλέξτε **Αποθήκευση**

Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε μια ειδοποίηση e-mail, η οποία θα σας ενημερώνει πόσα νέα μηνύματα υπάρχουν στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας.

Μηνύματα υπηρεσίας

Ενδέχεται να λάβετε μηνύματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών, τα οποία διαγράφονται αυτόματα όταν λήξουν. Μπορείτε να εμφανίσετε τα μηνύματα υπηρεσίας από τα Εισερχόμενα (ίσως χρειαστεί να κάνετε λήψη του μηνύματος από το φορέα παροχής υπηρεσιών). Για περισσότερες πληροφορίες περί των μηνυμάτων υπηρεσίας, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αλλαγή επιλογών εγκατάστασης

Αλλαγή επιλογών εγκατάστασης

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **<Επιλογές>** → **Ρυθμίσεις** → **Σύντομο μήνυμα** για να αλλάξετε τις παρακάτω επιλογές:

- **Κέντρα μηνυμάτων**: εμφανίστε όλα τα καθορισμένα κέντρα μηνυμάτων ή προσθέστε ένα νέο κέντρο (πατήστε **<Επιλογές>** → **Νέο κέντρο μην.**)
- **Κέντρο μην. σε χρήση**: ορίστε ένα κέντρο μηνυμάτων για την αποστολή σύντομων μηνυμάτων
- **Κωδικοπ. χαρακτήρων**: ορίστε ένα τύπο κωδικοποίησης χαρακτήρων (**Πλήρης υποστήριξη** ώστε το Unicode να μειώνει το μέγιστο μέγεθος του μηνύματός σας περίπου στο μισό)
- **Λήψη αναφοράς**: ρύθμιση λήψης αναφοράς κατά την παράδοση ενός μηνύματος
- **Διάρκεια μηνύματος**: ρύθμιση της διάρκειας εγκυρότητας του μηνύματος. Αν δεν μπορεί να παραδοθεί το μήνυμα σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, θα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων
- **Μήνυμα αποστέλλ. ως**: ρύθμιση μετατροπής σύντομου μηνύματος σε άλλη μορφή

- **Προτιμώμενη σύνδεση**: ρύθμιση τύπου σύνδεσης δικτύου
- **Απάντ.από το ίδιο κέντρο**: ρύθμιση χρήσης του ίδιου κέντρου μηνυμάτων κατά την λήψη ενός μηνύματος απάντησης

Αλλαγή επιλογών μηνυμάτων πολυμέσων

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **<Επιλογές>** → **Ρυθμίσεις** → **Μήνυμα multimedia** για να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Μέγεθος εικόνας**: ρύθμιση μεγέθους εικόνας για εικόνες που προστίθενται σε μηνύματα πολυμέσων (κατά την αποστολή ενός μηνύματος σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το μέγεθος ορίζετε αυτόματα σε **Μικρό**)
- **Λειτ. δημιουργ. MMS**: ρύθμιση της λειτουργία δημιουργίας μηνυμάτων πολυμέσων
- **Σημ. πρόσβ. σε χρήση**: ρύθμιση ενός σημείου πρόσβασης σε χρήση κατά την αποστολή μηνυμάτων πολυμέσων
- **Ανάκτηση multimedia**: ρύθμιση μιας επιλογής για τη λήψη μηνυμάτων πολυμέσων
- **Να επιτρ. ανών. μην.**: ρύθμιση που θα επιτρέπει ή θα απαγορεύει τη λήψη μηνυμάτων από ανώνυμους αποστολείς
- **Λήψη διαφημιστικών**: ρύθμιση λήψης ή φραγής διαφημίσεων
- **Λήψη αναφοράς**: ρύθμιση λήψης αναφοράς κατά την παράδοση ενός μηνύματος
- **Αποστ. αναφ. απαγορ.**: ρύθμιση απαγόρευσης αναφορών παράδοσης για μηνύματα πολυμέσων
- **Χρονική ισχύς μηνύμ.**: ρύθμιση της διάρκειας εγκυρότητας του μηνύματος. Αν δεν μπορεί να παραδοθεί το μήνυμα σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, θα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων

Αλλαγή επιλογών μηνυμάτων email

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **<Επιλογές>** → **Ρυθμίσεις** → **E-mail** για να αλλάξετε τις παρακάτω επιλογές:

- **Γραμματοκιβώτια**: εμφάνιση λίστας με καθορισμένα γραμματοκιβώτια. Για κάθε γραμματοκιβώτιο μπορείτε να ορίσετε τις παρακάτω επιλογές:

  Ρυθμίσεις σύνδεσης

  - **Εισερχόμενα e-mail**: ρυθμίστε τις επιλογές εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  - **Εξερχόμενα e-mail**: ρύθμιση επιλογών εξερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  Ρυθμίσεις χρήστη

  - **Το όνομά μου**: ορίστε το προσωπικό σας όνομα χρήστη
  - **Αποστολή μηνύματος**: ορίστε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να αποστέλλονται άμεσα ή την επόμενη φορά που θα είστε συνδεδεμένοι με το διακομιστή
  - **Αποστ. αντιγρ.σε μένα**: ρύθμιση αποθήκευσης αντιγράφων εξερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  - **Με υπογραφή**: ορισμός υπογραφής που θα συμπεριλαμβάνεται στα προσωπικά σας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  - **Ειδοποιήσεις νέων e-mail**: ρύθμιση εμφάνισης εικονιδίου όταν λαμβάνεται νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  Ρυθμ. ανάκτησης

  - **E-mail προς ανάκτ.**: ρύθμιση ανάκτηση κεφαλίδων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πλήρων μηνυμάτων με συνημμένα (μπορείτε να καθορίσετε ένα όριο μεγέθους για τα πλήρη μηνύματα)

- **Αριθμός προς ανάκτ.**: ρύθμιση μέγιστου αριθμού κεφαλίδων που θα ανακτούνται ταυτόχρονα
- **Διαδρομή IMAP4** (IMAP4): ρύθμιση διαδρομής φακέλου που θέλετε να συγχρονίσετε με το διακομιστή
- **Συνδρομές φακέλων** (IMAP4): σύνδεση με γραμματοκιβώτιο και ενημέρωση φακέλων

Αυτόματη ανάκτηση

- **Ειδοποιήσεις e-mail**: ρύθμιση ειδοποίησης κατά τη λήψη νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- **Ανάκτηση e-mail**: ρύθμιση αυτόματης ανάκτησης e-mail από το διακομιστή

- **Γραμ/κιβ. σε χρήση**: ορισμός ενός γραμματοκιβωτίου για μηνύματα

Αλλαγή επιλογών μηνυμάτων υπηρεσίας

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **<Επιλογές>** → **Ρυθμίσεις** → **Μήνυμα υπηρεσίας** για να αλλάξετε τις παρακάτω επιλογές:

- **Μηνύματα υπηρεσίας**: ρύθμιση λήψης μηνυμάτων υπηρεσίας
- **Λήψη μηνυμάτων**: ρύθμιση αυτόματης ή αυτόματης λήψης νέων μηνυμάτων υπηρεσίας

Αλλαγή επιλογών μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **<Επιλογές>** → **Ρυθμίσεις** → **Εκπομπή κυψέλης** για να αλλάξετε τις παρακάτω επιλογές:

- **Λήψη**: ρύθμιση λήψης μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης
- **Γλώσσα**: ρύθμιση για τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης σε **Όλες** ή **Επιλεγμένη** γλώσσες

- **Ανίχνευση θεμάτων**: ρύθμιση αυτόματης αποθήκευσης του αριθμού θέματος κατά τη λήψη ενός μηνύματος εκπομπής κυψέλης που δεν ανήκει στο υπάρχον θέμα

Αλλαγή άλλων επιλογών μηνυμάτων

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μηνύματα** → **<Επιλογές>** → **Ρυθμίσεις** → **Άλλο** για να αλλάξετε τις παρακάτω επιλογές:

- **Αποθ. σταλθ. μηνυμ.**: ρύθμιση αποθήκευσης αντιγράφων απεσταλμένων μηνυμάτων
- **Αρ. αποθηκευμ. μην.**: ορισμός ενός μέγιστου αριθμού αποθηκευμένων μηνυμάτων που μπορούν να αποθηκευτούν στο φάκελο Σταλθέντα. Με την αποθήκευση νέων μηνυμάτων, τα παλαιότερα θα διαγράφονται
- **Μνήμη σε χρήση**: ρύθμιση της θέσης της μνήμης που θέλετε να χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μηνυμάτων

Μητρώο

Μάθετε τον τρόπο εμφάνισης πληροφοριών αρχείων σχετικά με κλήσεις, πακέτα δεδομένων και άλλα συμβάντα επικοινωνίας.

Πρόσφατες κλήσεις

Μπορείτε να εμφανίσετε και να διαγράψετε τα αρχεία των πρόσφατων αναπάντητων ή ληφθεισών κλήσεων ή κληθέντων αριθμών.

Εμφάνιση πρόσφατων αρχείων κλήσεων

Για την εμφάνιση αναπάντητων ή ληφθεισών κλήσεων ή κληθέντων αριθμών,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μητρώο** → **Πρόσφ. κλήσ.**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στον επιθυμητό τύπο κλήσης και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Για να καλέσετε ένα αριθμό από ένα αρχείο κλήσεων, μετακινηθείτε στον αριθμό και πατήστε [ ].

Διαγραφή των πρόσφατων αρχείων κλήσεων

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα πρόσφατα αρχεία κλήσεων ταυτόχρονα, ένα μόνο αρχείο κλήσεων ή έναν μόνο αριθμό από ένα αρχείο.

Για τη διαγραφή όλων των πρόσφατων αρχείων κλήσεων,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μητρώο** → **Πρόσφ. κλήσ.**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Διαγρ. πρόσφ. κλήσ.**.
3. Πατήστε <**Ναι**> για επιβεβαίωση.

Για τη διαγραφή ενός μόνο αρχείου κλήσεων,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μητρώο** → **Πρόσφ. κλήσ.** → έναν τύπο κλήσης.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Σβήσιμο λίστας**.
3. Πατήστε <**Ναι**> για επιβεβαίωση.

Για τη διαγραφή ενός μόνο αριθμού από ένα αρχείο,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μητρώο** → **Πρόσφ. κλήσ.** → έναν τύπο κλήσης.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε έναν αριθμό και πατήστε [**C**], ή πατήστε <**Επιλογές**> → **Διαγραφή**.
3. Πατήστε <**Ναι**> για επιβεβαίωση.

Διάρκεια κλήσεων

Για να εμφανίσετε τη διάρκεια των τελευταίων σας κλήσεων, των αριθμών που καλέσατε ή όλων των κλήσεων, σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μητρώο** → **Διάρκεια κλήσ.**.

Για να μηδενίσετε όλους τους μετρητές κλήσεων,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μητρώο** → **Διάρκεια κλήσ.**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Μηδεν. χρονομέτρων**.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος (ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος είναι **00000000**) και, στη συνέχεια, πατήστε <**Εντάξει**>.

Πακέτα δεδομένων

Για να εμφανίσετε τον αριθμό πακέτων δεδομένων που εστάλησαν και ελήφθησαν, σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μητρώο** → **Πακέτα δεδομ.**.

Για να επαναφέρετε τα πακέτα δεδομένων,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μητρώο** → **Πακέτα δεδομ.**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Μηδενισμ. μετρητών**.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος (ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος είναι **00000000**) και, στη συνέχεια, πατήστε <**Εντάξει**>.

Αρχείο επικοινωνίας

Μπορείτε να εμφανίσετε τα στοιχεία επικοινωνίας και τα αρχεία φίλτρων με το αρχείο επικοινωνίας.

Εμφάνιση του αρχείου επικοινωνίας

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μητρώο**.
2. Μεταβείτε με κύλιση προς τα δεξιά για να αλλάξετε το αρχείο επικοινωνίας.

Ορισμένα συμβάντα, όπως διαχωρισμός ενός σύντομου μηνύματος σε πολλά μέρη, θα εμφανίζονται ως ένα συμβάν επικοινωνίας.

Συμβάντα αρχείου φίλτρων

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μητρώο**.
2. Μεταβείτε με κύλιση προς τα δεξιά για να αλλάξετε το αρχείο επικοινωνίας.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Φίλτρο**.
4. Μεταβείτε με κύλιση στον επιθυμητό τύπο φίλτρου και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Διαγραφή του αρχείου επικοινωνίας

Για να διαγράψετε οριστικά όλα τα περιεχόμενα αρχείου,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μητρώο**.
2. Μεταβείτε με κύλιση προς τα δεξιά για να αλλάξετε το αρχείο επικοινωνίας.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Σβήσιμο μητρώου**.
4. Πατήστε <**Ναι**> για επιβεβαίωση.

Διάρκεια αρχείου

Μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια των συμβάντων επικοινωνίας που αποθηκεύονται στα αρχεία. Μετά από το χρονικό διάστημα, τα συμβάντα διαγράφονται αυτόματα προκειμένου να ελευθερωθεί μνήμη.

Για να ορίσετε μια διάρκεια αρχείου,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Μητρώο**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αλλαγή**.
4. Μεταβείτε με κύλιση στην επιθυμητή διάρκεια και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Εάν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, δεν θα αποθηκευτούν συμβάντα επικοινωνίας στο αρχείο.

κεφάλαιο 2

Μέσα

Μάθετε πως να χρησιμοποιείτε εφαρμογές πολυμέσων στη συσκευή σας: Music player, Κάμερα, Έκθεση, ShoZu, Πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο, Πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας, Ραδιόφωνο, Flash Player, RealPlayer και Ηχογράφηση.

Music player

Με το Music player, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής mp3, aac ή wma.

Προσθήκη αρχείων στη συσκευή σας

Μπορείτε να προσθέσετε αρχεία μουσικής στη συσκευή σας κάνοντας λήψη από το διαδίκτυο ή μεταφέροντας τα από έναν υπολογιστή μέσω του PC Studio (βλ. βοήθεια PC Studio), μιας κάρτας μνήμης microSD, ή μέσω του Windows Media Player.

Προσθήκη αρχείων στη μουσική βιβλιοθήκη

Για τη αυτόματη προσθήκη αρχείων στη μουσική βιβλιοθήκη,

1. Προσθήκη αρχείων στη συσκευή σας.
2. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Μουσική** → **<Επιλογές>** → **Μουσική βιβλιοθήκη**.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Ενημέρ. Μουσ. βιβλ.**.

Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Μουσική** → **<Επιλογές>** → **Μουσική βιβλιοθήκη**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια λίστα αναπαραγωγής.

3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αναπαραγωγή**.
4. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω πλήκτρα κατά την αναπαραγωγή:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Επιβεβαίωση	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
Πλοήγηση (Επάνω)	Επανεκκίνηση αναπαραγωγής. Μετάβαση προς τα πίσω (πατήστε εντός 3 δευτερολέπτων). Σάρωση προς τα πίσω (πατήστε και κρατήστε πατημένο)
Πλοήγηση (Κάτω)	Μετάβαση προς τα εμπρός, σάρωση προς τα εμπρός (πατήστε και κρατήστε πατημένο)
Ένταση	Προσαρμογή έντασης ήχου προς τα επάνω ή προς τα κάτω
0	Τερματισμός αναπαραγωγής

Επίσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- Για την αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά, πατήστε <**Επιλογές**> → **Τυχαία σειρά** → **Ναι**.
- Για την αναπαραγωγή ενός κομματιού ή όλων των κομματιών επανειλημμένα, πατήστε <**Επιλογές**> → **Επανάληψη**.
- Για να κλείσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, επιτρέποντας στη μουσική να εξακολουθεί να παίζει στο παρασκήνιο, πατήστε <**Επιλογές**> → **Στο παρασκήνιο**.

Δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής

Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη λίστα αναπαραγωγής,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Μουσική**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Μουσική βιβλιοθήκη** → **Λίστες κομματιών**.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Νέα λίστα κομματ.** → μια θέση μνήμης (αν είναι απαραίτητο).
4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
5. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα κομμάτι και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να προσθέσετε το κομμάτι στη λίστα αναπαραγωγής.

Κάμερα

Η συσκευή σας σάς επιτρέπει να τραβήξετε ψηφιακές φωτογραφίες (σε μορφή jpg) ή να πραγματοποιήσετε εγγραφή βίντεο (σε μορφή mp4).

Λήψη φωτογραφίας

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της κάμερας.
2. Περιστρέψτε αριστερόστροφα τη συσκευή κατά 90°.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις (ανατρέξτε στο "Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο σε λειτουργία κάμερας").

4. Πατήστε [Κάμερα] για να καταγράψετε την εικόνα.

Πατήστε <**Επιλογές**> και μεταβείτε με κύλιση στις **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε **Γενικά** → **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση GPS** → **Ενεργή** και τραβήξτε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύει τα στοιχεία της τρέχουσας τοποθεσίας και μπορείτε να τα αποστείλετε στο Google Map.

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο σε λειτουργία κάμερας

Πλήκτρο	Λειτουργία
Πλοήγηση (Αριστερά)	Άνοιγμα του Quickview
Πλοήγηση (Δεξιά)	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας
Πλοήγηση (Κάτω)	Ρύθμιση της χρονικής καθυστέρησης πριν τη λήψη της φωτογραφίας
Πλοήγηση (Επάνω)	Απόκρυψη ή εμφάνιση των εικονιδίων ή των οδηγιών στην οθόνη
1	Αλλαγή σε λειτουργία βιντεοκάμερας
2	Αλλαγή της λειτουργίας λήψης
3	Ρύθμιση της χρονικής καθυστέρησης πριν τη λήψη της φωτογραφίας
*	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας
0	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας μακροεντολών
#	Απόκρυψη ή εμφάνιση των εικονιδίων ή των οδηγιών στην οθόνη

Προβολή φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Έκθεση** → **Εικόνες**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε μια εικόνα και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Εγγραφή βίντεο

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της κάμερας.
2. Περιστρέψτε αριστερόστροφα τη συσκευή κατά 90°.
3. Πατήστε τρεις φορές το [**1**] για να ενεργοποιήσετε τη βιντεοκάμερα.
4. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις (ανατρέξτε στο "Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο σε λειτουργία βιντεοκάμερας").
5. Πατήστε [Κάμερα] για να εκκινήσετε την εγγραφή.
6. Πατήστε <■>, ή [Κάμερα] για να διακόψετε την εγγραφή.

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο σε λειτουργία βιντεοκάμερας

Πλήκτρο	Λειτουργία
Πλοήγηση (Αριστερά)	Άνοιγμα του Quickview
Πλοήγηση (Δεξιά)	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σίγασης του ήχου
Πλοήγηση (Κάτω)	Ρύθμιση της χρονικής καθυστέρησης πριν τη εγγραφή ενός βίντεο
Πλοήγηση (Επάνω)	Απόκρυψη ή εμφάνιση των εικονιδίων στην οθόνη

Πλήκτρο	Λειτουργία
1	Εναλλαγή σε λειτουργία κάμερας
3	Ρύθμιση της χρονικής καθυστέρησης πριν τη εγγραφή ενός βίντεο
#	Απόκρυψη ή εμφάνιση των εικονιδίων στην οθόνη

Αναπαραγωγή βίντεο

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα**→ **Έκθεση** → **Κλιπ βίντεο**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα βίντεο και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Έκθεση

Μπορείτε να διαχειριστείτε όλα τα αρχεία πολυμέσων που διαθέτετε και τους συνδέσμους διαδικτύου συνεχούς ροής από την Έκθεση.

Άνοιγμα αρχείου πολυμέσων

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Έκθεση**.

   Τα αρχεία πολυμέσων που διαθέτετε οργανώνονται αυτόματα κατά τύπο αρχείου.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα φάκελο πολυμέσων και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα αρχείο πολυμέσων και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Προσθήκη ενός συνδέσμου διαδικτύου συνεχούς ροής στην Έκθεση

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Έκθεση** → **Σύνδ. συν. ροής**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Νέος σύνδεσμος** → μια θέση μνήμης (αν είναι απαραίτητο).
3. Καταχωρήστε ένα όνομα και μια διεύθυνση ιστού και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Αναπαραγωγή περιεχομένου συνεχούς ροής από το διαδίκτυο

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Έκθεση** → **Σύνδ. συν. ροής**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα σύνδεσμο και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

   Το RealPlayer θα ξεκινήσει και θα σας ρωτήσει αν θέλετε να συνδεθείτε ασύρματα με το διαδίκτυο.
3. Πατήστε **<Ναι>**.

ShoZu

Με το ShoZu, μπορείτε να αποστέλλετε φωτογραφίες και βίντεο από τις αγαπημένες σας τοποθεσίες web και blogs αλλά και να κάνετε λήψη των τελευταίων ενημερώσεων από αυτά.

Ενεργοποίηση ShoZu

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εγκαταστ.** → **ShoZu** → **<Επιλογές>** → **Ενεργοποίηση** → **<Ναι>**.
2. Εισάγετε το προσωπικό σας αναγνωριστικό ShoZu και τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **<Εντάξει>**.
3. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα σημείο πρόσβασης και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση (αν είναι απαραίτητο).

Δημιουργία ενός νέου προορισμού

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εγκαταστ.** → **ShoZu** → **Share-It** → **Destinations** → **<Επιλογές>** → **Add new destination** → **<Ναι>**.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα του προορισμού, την προσωπική σας διεύθυνση email, όνομα χρήστη (αν είναι απαραίτητο) και τον κωδικό πρόσβασης.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση** για να προσθέσετε ένα νέο προορισμό.

Φόρτωση αρχείου

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εγκαταστ.** → **ShoZu** → **Share-It** → **All files**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο και πατήστε **<Επιλογές>** → **Send**.
3. Επιλέξτε έναν προορισμό.
4. Πατήστε **<Αποστολή>**.

Με το ShoZu, μπορείτε να αποστείλετε φωτογραφίες οι οποίες διαθέτουν πληροφορίες τοποθεσίας στο Google Map. Όταν κάποιος πραγματοποιεί μια αναζήτηση για κάποια τοποθεσία στο Google Map, ενδεχομένως εμφανιστούν οι δικές σας φωτογραφίες.

Λήψη των πιο πρόσφατων ενημερώσεων

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εγκαταστ.** → **ShoZu** → **ZuCasts** → **Get ZuCasts** → μια τοποθεσία web.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να λάβετε τις τελευταίες ενημερώσεις από την τοποθεσία web.

Video Editor

Με την επεξεργ. βίντεο μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να δημιουργήσετε βίντεο συνδυάζοντας φωτογραφίες ή βίντεο.

Περικοπή ενός βίντεο

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Video Editor** → **Επεξ. βίντεο**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο βίντεο.
3. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να εκκινήσετε την αναπαραγωγή.
4. Επισημάνετε την αρχή και το τέλος του νέου βίντεο:
   - Πατήστε <**Έναρξη**> στο σημείο από το οποίο θέλετε να ξεκινά το νέο βίντεο.
   - Πατήστε <**Λήξη**> στο σημείο στο οποίο θέλετε να τελειώνει το νέο βίντεο.
5. Πατήστε<**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις** και αλλάξτε τις ιδιότητες αποθήκευσης αρχείου βίντεο, όπως ποιότητα εικόνας, πρόθεμα ονόματος και θέση μνήμης.
6. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε <**Πίσω**> → <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

   Μετά την αποθήκευση του νέου βίντεο, η συσκευή αναπαράγει αυτόματα το βίντεο.

Προσθήκη ήχου σε βίντεο

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Video Editor** → **Επεξ. βίντεο**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο βίντεο.
3. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να εκκινήσετε την αναπαραγωγή.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ήχος** και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
   - **Ντουμπλάρισμα ήχου**: Προσθέστε έναν από τους ήχους που έχετε αποθηκεύσει.

- **Ζωντανό ντουμπλ.**: Προσθέστε έναν ήχο που έχετε ηχογραφήσει.

5. Για να προσθέσετε έναν υφιστάμενο ήχο, πατήστε <**Επιλογές**> → **Έναρξη ντουμπλαρ.** → έναν ήχο.

   Για να προσθέσετε ένα νέο ήχο, πατήστε <**Εγγραφή**> και καταγράψτε έναν ήχο.

   Μετά την προσθήκη του νέου ήχου, η συσκευή αναπαράγει αυτόματα το βίντεο.

6. Πατήστε <**Πίσω**>.

7. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις** και αλλάξτε τις ιδιότητες αποθήκευσης αρχείου βίντεο, όπως ποιότητα εικόνας, πρόθεμα ονόματος και θέση αποθήκευσης.

8. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε <**Πίσω**> → <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

   Μετά την αποθήκευση του νέου βίντεο, η συσκευή αναπαράγει αυτόματα το βίντεο.

Δημιουργία παρουσίασης

Μπορείτε να συνδυάσετε φωτογραφίες για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση με τις αγαπημένες σας φωτογραφίες.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Video Editor** → **Δημ.ταινίας φωτ.**.

2. Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε και πατήστε <**Τέλος**>.

3. Κατά την προβολή των φωτογραφιών, πατήστε <**Επιλογές**> για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Περιγραφή
Εφέ	Αλλάξτε την απόχρωση ή εφαρμόστε ένα ειδικό εφέ
Εισαγωγή → **Εισαγωγή φωτογρ.**, **Εισ.κλιπ κειμ.**	Εισαγωγή φωτογραφίας ή κειμένου

Επιλογή	Περιγραφή
Μετάβαση	Αλλάξτε τον τρόπο αναπαραγωγής της παρουσίασής σας από το ένα βίντεο κλιπ ή φωτογραφία στο επόμενο-η
Αφήγηση → **Εισαγωγή**	Προσθήκη ήχου στην παρουσίασή σας
Διάρκεια	Ρύθμιση διάρκειας φωτογραφιών
Μετακίνηση	Αλλαγή της σειράς των φωτογραφιών
Ρυθμίσεις	Αλλαγή των ιδιοτήτων για την αποθήκευση των αρχείων βίντεο, όπως η ποιότητα εικόνας, η προεπιλεγμένη ετικέτα και η θέση μνήμης

4. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

   Μετά την αποθήκευση του νέου βίντεο, η συσκευή αναπαράγει αυτόματα το βίντεο.

Δημιουργία πίνακα στιγμιοτύπων

Μπορείτε να συνδυάσετε φωτογραφίες και βίντεο για να δημιουργήσετε έναν πίνακα στιγμιοτύπων.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Video Editor** → **Πίνακας διάτ.**.
2. Επιλέξτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που θέλετε και πατήστε **<Τέλος>**.

   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες επιλογές που χρησιμοποιήσατε κατά τη δημιουργία παρουσίασης. Ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα.

Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την **Επεξεργασία κλιπ** για να περικόψετε ένα επιλεγμένο βίντεο ή να προσθέσετε ήχο σε ένα βίντεο.

3. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

   Μετά την αποθήκευση του νέου βίντεο, η συσκευή αναπαράγει αυτόματα το βίντεο.

ImageEditor

Με την επεξεργασία εικόνας, μπορείτε να επεξεργαστείτε εικόνες και να εφαρμόσετε διασκεδαστικά εφέ.

Εφαρμογή εφέ σε εικόνες

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **ImageEditor**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Νέα εικόνα** → **Άνοιγμα** ή **Καταγραφή εικόνας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Εφέ** → ένα από τα εφέ.
5. Επιλέξτε μια από τις παραλλαγές του εφέ που θέλετε να εφαρμόσετε και πατήστε **<Ολοκληρώθηκε>**.
6. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση ως**.
7. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και πατήστε **<Εντάξει>**.

Προσαρμογή εικόνας

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **ImageEditor**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Νέα εικόνα** → **Άνοιγμα** ή **Καταγραφή εικόνας**.

3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσαρμογή** → μια από τις προσαρμογές (αυτόματη ισοστάθμιση, φωτεινότητα, αντίθεση ή χρώμα).
5. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο πλοήγησης, προσαρμόστε την εικόνα σύμφωνα με τις προσδοκίες σας και πατήστε <**Ολοκληρώθηκε**>.
6. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση ως**.
7. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και πατήστε <**Εντάξει**>.

Μετασχηματισμός μιας εικόνας

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **ImageEditor**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Νέα εικόνα** → **Άνοιγμα** ή **Καταγραφή εικόνας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Μετασχηματισμός** → **Περιστροφή** ή **Αναστροφή**.
5. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο πλοήγησης, περιστρέψτε ή αναστρέψτε την εικόνα σύμφωνα με τις προσδοκίες σας και πατήστε <**Ολοκληρώθηκε**>.
6. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση ως**.
7. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και πατήστε <**Εντάξει**>.

Εισαγωγή ενός στοιχείου εικόνας

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **ImageEditor**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Νέα εικόνα** → **Άνοιγμα** ή **Καταγραφή εικόνας**.

3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Εισαγωγή** → ένα στοιχείο εικόνας (πλαίσιο, εικόνα, clip art, emoticon ή κείμενο).
5. Επιλέξτε το στοιχείο εικόνας που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε <**Επιλογή**>.
6. Πατήστε <**Ολοκληρώθηκε**> ή <**Επιλογές**> → **Ολοκληρώθηκε**.
7. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση ως**.
8. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και πατήστε <**Εντάξει**>.

Ραδιόφωνο

Μπορείτε να ακούσετε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς με τη λειτουργία ραδιόφωνο FM.

Ακρόαση ραδιόφωνου FM

1. Συνδέστε ένα σετ ακουστικών στην αντίστοιχη υποδοχή.
2. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Ραδιόφωνο**.
3. Πατήστε ▲ ή ▼ για αναζήτηση διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών.
4. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές:
   - Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό εισάγοντας χειροκίνητα τη συχνότητα, πατήστε <**Επιλογές**> → **Μη αυτομ. συντονισμ.**.

- Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, πατήστε [Ένταση ήχου].
- Για μετάβαση της εξόδου ήχου στο ηχείο, πατήστε <**Επιλογές**> → **Ενεργοπ. μεγαφώνου**.
- Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες λειτουργίες κατά την ακρόαση ραδιόφωνου, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αναπαρ. στο παρασκ.**.

Δημιουργία λίστας αγαπημένων ραδιοφωνικών σταθμών

Όταν δημιουργήσετε μια λίστα ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους σταθμούς αυτούς επιλέγοντας ⏮ ή ⏭ από την οθόνη ραδιόφωνου.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών με τη λειτουργία αυτόματου συντονισμού

1. Από την οθόνη ραδιόφωνου, πατήστε <**Επιλογές**> → **Σταθμοί** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα ραδιοφωνικών σταθμών.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αυτ. αποθ. σταθμών**.
3. Για επιβεβαίωση, πατήστε <**Ναι**> (με αυτή την ενέργεια, θα αντικατασταθούν όλοι οι υπάρχοντες σταθμοί).
4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε <**Πίσω**>.

Χειροκίνητη αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού

1. Από την οθόνη ραδιόφωνου, μετακινηθείτε στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση σταθμού**.

3. Επιλέξτε μια κενή θέση.
4. Πληκτρολογήστε το όνομα του σταθμού και πατήστε <**Εντάξει**>.

Flash® Player

Η συσκευή σας περιλαμβάνει το Flash Player για την προβολή αρχείων Flash (swf).

Για την προβολή ενός αρχείου Flash,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Αναπ. Flash**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα αρχείο flash και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση (μεταβείτε με κύλιση στα δεξιά για τον εντοπισμό αποθηκευμένων αρχείων σε μια κάρτα μνήμης).

RealPlayer®

Η συσκευή σας περιλαμβάνει το RealPlayer για την εμφάνιση πολλών τύπων αρχείων πολυμέσων και περιεχομένου συνεχούς ροής από το διαδίκτυο. Το RealPlayer υποστηρίζει αρχεία με τις παρακάτω προεκτάσεις: 3gp, mp4, rm, ram, ra, και rv.

Αναπαραγωγή αρχείου πολυμέσων με τη χρήση του RealPlayer

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **RealPlayer**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Άνοιγμα** → **Πρόσφατα κλιπ** ή **Αποθηκευμένο κλιπ**.
3. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα αρχείο πολυμέσων και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Αναπαραγωγή περιεχομένου συνεχούς ροής με το RealPlayer

Όταν ανοίγετε ένα σύνδεσμο σε περιεχόμενο συνεχούς ροής μέσω του προγράμματος περιήγησης, το RealPlayer θα αποθηκεύσει προσωρινά και θα αναπαράγει το περιεχόμενο (ανατρέξτε στην ενότητα "Περιήγηση σε ιστοσελίδα." ▶ σ. 65). Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο έντασης για να ελέγξετε τις επιλογές για το περιεχόμενο συνεχούς ροής.

Εγγραφή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα εγγραφής για να καταγράψετε και να αναπαράγετε φωνητικά σημειώματα και ηχητικά κλιπ.

Εγγραφή ενός φωνητικού κλιπ

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Εγγραφή**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να εκκινήσετε την εγγραφή.
3. Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, πατήστε **<Διακοπή>**.

   Το φωνητικό κλιπ αποθηκεύεται αυτόματα.

Αναπαραγωγή φωνητικού κλιπ

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Πολυμέσα** → **Εγγραφή**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Μετάβ. σε Έκθεση**.
3. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα κλιπ ήχου και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

   Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά της οθόνης για να χειριστείτε την αναπαραγωγή.

PC Studio

Το PC Studio, το οποίο περιλαμβάνεται στο CD-ROM του PC Studio είναι ένα πρόγραμμα βασισμένο σε Windows με το οποίο μπορείτε να διαχειριζόσαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες και να συγχρονίζετε αρχεία με τη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, εγκαταστήστε το πρόγραμμα και ανατρέξτε στη βοήθεια του PC Studio.

Εγκατάσταση PC Studio

1. Τοποθετήστε το CD του PC Studio σε υπολογιστή συμβατό με Windows.
2. Επιλέξτε μια γλώσσα για το πρόγραμμα εγκατάστασης.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Κατά την εγκατάσταση, το πρόγραμμα εγκατάστασης θα εγκαταστήσει αυτόματα τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης USB.

Χρήση του PC Studio

Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε υπολογιστή με το PC Studio, πρέπει να αλλάξετε τη λειτουργία USB της συσκευής (ανατρέξετε στην ενότητα "Χρήση PC Studio." ▶ σ. 75).

κεφάλαιο 3

Προσωπική παραγωγικότητα

Μάθετε να διαχειρίζεστε επαφές, να προγραμματίζετε συμβάντα ημερολογίου, να δημιουργείτε σημειώσεις και να χρησιμοποιείτε το QuickOffice και το Adobe Reader.

Επαφές

Μάθετε να χρησιμοποιείτε κάρτες επαφής και ομάδες επαφών για αποθήκευση προσωπικών στοιχείων, όπως ονόματα, αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις.

Δημιουργία μια νέας κάρτας επαφής

Μπορείτε να αποθηκεύσετε κάρτες επαφών στη μνήμη της συσκευής σας ή σε μια κάρτα SIM.

Δημιουργία νέας κάρτας επαφής στη μνήμη της συσκευής

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Επαφές**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Νέα επαφή**.
3. Εισαγωγή στοιχείων επαφής.

   Για να προσθέσετε πρόσθετα πεδία στοιχείων, πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη στοιχείου** → ένας τύπος στοιχείου. Για να αντιστοιχίσετε μια εικόνα σε μια κάρτα επαφής, πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθ. μικρογραφ.** → μια εικόνα.

4. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων, πατήστε <**Εντάξει**> για να αποθηκεύσετε την κάρτα επαφής.

Δημιουργία νέας κάρτας επαφής σε μια κάρτα SIM

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Επαφές**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Επαφές SIM** → **Φάκελος SIM** (Κάρτα SIM).
3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Νέα επαφή SIM**.
4. Εισαγωγή πληροφοριών επαφής.
5. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων, πατήστε **<Εντάξει>** για να αποθηκεύσετε την κάρτα επαφής.

Αναζήτηση κάρτας επαφής

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Επαφές**.
2. Πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος της επαφής στο πλαίσιο αναζήτησης.

   Εμφανίζεται κατάσταση των καρτών επαφής με επισημασμένο το όνομα που αντιστοιχεί περισσότερο στους χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε.
3. Μεταβείτε με κύλιση σε μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να την ανοίξετε.

Αντιγραφή καρτών επαφής

Για την αντιγραφή καρτών επαφής από μια θέση μνήμης σε μια άλλη,

1. Ανοίξτε μια λίστα επαφής:
   a. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Επαφές** (μνήμη συσκευής).
   b. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Επαφές** → **<Επιλογές>** → **Επαφές SIM** → **Φάκελος SIM** (κάρτα SIM).

2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια επαφή και πατήστε <**Επιλογές**> → **Αντιγρ. στις Επαφές** ή **Αντιγρ. σε κατ. SIM**.

Αν έχετε εισαγάγει μια κάρτα μνήμης, μπορείτε επίσης να αντιγράψετε τις επαφές προς και από την κάρτα: πατήστε <**Επιλογές**> → **Αντιγραφή** → **Στην κάρτα μνήμης** ή **Από την κάρτα μνήμ.**.

Ορίστε έναν προεπιλεγμένο αριθμό ή διεύθυνση

Ορισμένες κάρτες επαφής ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν περισσότερους από έναν αριθμούς ή διευθύνσεις.

Για την αντιστοίχιση ενός μόνο αριθμού ή διεύθυνσης ως προεπιλογή,

1. Ανοίξτε μια λίστα επαφών (ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιγραφή καρτών επαφής." ▶ σ. 56).
2. Μεταβείτε με κύλιση σε μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προεπιλογές**.
4. Μεταβείτε με κύλιση σε έναν προεπιλεγμένο τύπο και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
5. Μεταβείτε με κύλιση σε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
6. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε <**Πίσω**>.

Αντιστοίχηση αριθμού ταχείας κλήσης σε κάρτα επαφής

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε αριθμούς ταχείας κλήσης έως και σε οκτώ κάρτες επαφής ([**2**] έως [**9**]); [**1**] είναι ο αριθμός ταχείας κλήσης για τον τηλεφωνητή σας.

Για να αντιστοιχίσετε αριθμό ταχείας κλήσης,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Επαφές**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Μετακινηθείτε στον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιλογές**> → **Ορισμός ταχ. κλήσης**.
4. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα αριθμό ταχείας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
5. Πατήστε <**Ναι**> (αν είναι απαραίτητο).

Αντιστοίχηση ήχου κλήσης σε κάρτα επαφής ή μια ομάδα

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν ήχο κλήσης σε οποιαδήποτε κάρτα επαφής ή ομάδα.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Επαφές**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε μια επαφή ή ια ομάδα και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ήχος κλήσης**.
4. Μεταβείτε με κύλιση σε έναν ήχο κλήσης και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Για μια μεμονωμένη επαφή, η συσκευή σας θα χρησιμοποιήσει τον ήχο κλήσης που αντιστοιχήθηκε την τελευταία φορά σε μια κάρτα επαφής. Για παράδειγμα, αν αντιστοιχίσετε έναν ήχο κλήσης σε μια ομάδα και στη συνέχεια αντιστοιχίσετε άλλο ήχο κλήσης σε μια κάρτα επαφής στη συγκεκριμένη ομάδα, η συσκευή θα χρησιμοποιήσει τον ήχο κλήσης που αντιστοιχίστηκε στην κάρτα επαφής όταν καλεί αυτή η επαφή.

Δημιουργία ομάδας επαφών

Μπορείτε να δημιουργήσετε επαφές και να αποστείλετε μηνύματα ή μηνύματα σε ολόκληρη την ομάδα.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Επαφές**.
2. Μετακινηθείτε προς τα δεξιά για να μεταβείτε στη λίστα της ομάδας.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Νέα ομάδα**.
4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
5. Μεταβείτε με κύλιση στην νέα ομάδα και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να την ανοίξετε.
6. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη μελών**.
7. Μεταβείτε με κύλιση σε κάθε επαφή που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
8. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των επαφών, πατήστε <**Εντάξει**> για να τις αποθηκεύσετε στην ομάδα.

Συγχρονίστε τις επαφές σας

Για να συγχρονίσετε τις επαφές σας χρησιμοποιώντας το τρέχον προφίλ συγχρονισμού,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Επαφές**.
2. Μετακινηθείτε σε μια επαφή και πατήστε <**Επιλογές**> → **Συγχρονισμός** → **Έναρξη**.
3. Μετακινηθείτε σε ένα προφίλ συγχρονισμού ή συσκευή και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης.

Για να αλλάξετε τα προφίλ συγχρονισμού ή τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα "Συγχρονισμός της συσκευής σας." ► σ. 76

Ημερολόγιο

Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο για να παρακολουθείτε τα ραντεβού σας, τα γενέθλια ή άλλα συμβάντα.

Δημιουργία συμβάντος ημερολογίου

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ατζέντα** → **Ημερολόγ.**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε μια ημερομηνία και πατήστε **<Επιλογές>** → **Νέα καταχώριση** → έναν τύπο συμβάντος:
   - **Σύσκεψη**: μια υπενθύμιση σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα
   - **Υπόμνημα**: γενικό κείμενο
   - **Επέτειος**: μια ετήσια υπενθύμιση για μια ιδιαίτερη ημερομηνία
   - **Υποχρέωση**: σημείωμα σχετικά με μία συγκεκριμένη εργασία
3. Συμπληρώστε τα πεδία και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για το συμβάν σας.
4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε **<Εντάξει>** για να αποθηκεύσετε την εγγραφή σας.

Στο πεδίο **Συγχρονισμός**, μπορείτε να καθορίσετε εάν ένα συμβάν είναι **Προσωπικός** (θα εμφανίζεται μόνο σε εσάς), **Δημόσιος** (θα εμφανίζεται σε οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας μετά τον συγχρονισμό) ή **Κανένας** (δεν έχει συγχρονιστεί).

Αλλαγή της προβολής ημερολογίου

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ατζέντα** → **Ημερολόγ.**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → ένας τύπος προβολής.

Διακοπή ξυπνητηριού συμβάντος

Αν ρυθμίσετε μια ειδοποίηση για ένα συμβάν ημερολογίου, η ειδοποίηση θα ηχήσει για ένα λεπτό την ώρα που έχει καθοριστεί. Για τη διακοπή της ειδοποίησης, πατήστε <**Διακοπή**>.

Για να ρυθμίσετε η ειδοποίηση να ηχήσει ξανά σύντομα, πατήστε <**Αθόρυβο**> → <**Αναβολή**>.

Αλλαγή επιλογών ημερολογίου

Σε οποιαδήποτε προβολή ημερολογίου, πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις** για να αλλάξετε τις παρακάτω επιλογές:

- **Ήχος ειδοπ. ημ/γίου**: ρύθμιση ενός προσαρμοσμένου ήχου ειδοποίησης
- **Χρόνος αναβ. αφύπν.**: ρύθμιση της διάρκειας αναβολής για τις ειδοποιήσεις του ημερολογίου
- **Προεπιλεγμ. προβολή**: ρύθμιση της προβολής που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το ημερολόγιο
- **Αρχή εβδομάδας**: ρύθμιση της ημέρας που θα εμφανίζεται πρώτη στην προβολή της εβδομάδας
- **Τίτλος προβ. εβδομάδ.**: ρύθμιση του τίτλου της προβολής εβδομάδας σε ένα αριθμό ή ημερομηνία εβδομάδας

Quickoffice®

Με το Quickoffice, μπορείτε να ανοίξετε αρχεία Word, Excel και PowerPoint στη συσκευή σας.

Άνοιγμα ενός εγγράφου Quickoffice

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ατζέντα** → **Quickoffice**.

2. Μεταβείτε με κύλιση προς τα δεξιά για εναλλαγή των εφαρμογών (Quickword, Quicksheet και Quickpoint).
3. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα έγγραφο και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
4. Κατά την προβολή ενός εγγράφου, πατήστε <**Επιλογές**> για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Περιγραφή
Zoom	Μεγεθύνετε μέρος ενός εγγράφου
Worksheet	Μετάβαση σε άλλο φύλλο εργασίας
Go to	Μεταβείτε στο επάνω, το κάτω μέρος ή οποιοδήποτε άλλο συγκεκριμένο σημείο του εγγράφου
Search	Αναζήτηση κειμένου
Start Autoscroll	Μετακινηθείτε με αυτόματη κύλιση σε ένα έγγραφο
Resize	Αλλάξτε το μέγεθος μιας στήλης ή μιας σειράς ή προσαρμόστε μια στήλη μέσα στη στήλη με το μεγαλύτερο πλάτος
Pan	Μετακίνηση δεξιά ή αριστερά
Full screen	Χρησιμοποιήστε ολόκληρη την οθόνη για την προβολή

Ενημέρωση Quickoffice

Με το Quickmanager, μπορείτε να κάνετε λήψη ενημερώσεων προγράμματος, νέων προϊόντων Quickoffice ή ειδικών προσφορών.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ατζέντα** → **Quickoffice**.
2. Μεταβείτε με κύλιση προς τα δεξιά για εναλλαγή του **Quickmanager**.
3. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα στοιχείο Quickmanager και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Adobe® Reader®

Με το Adobe Reader, μπορείτε να ανοίξετε και να εμφανίσετε έγγραφα PDF.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ατζέντα** → **Adobe PDF**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αναζήτηση αρχείου**.
3. Μεταβείτε με κύλιση σε έναν τύπο μνήμης και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
4. Μεταβείτε με κύλιση στον επιθυμητό τύπο αρχείου και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
5. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα αρχείο και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
6. Κατά την προβολή ενός εγγράφου, πατήστε <**Επιλογές**> για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Περιγραφή
Ζουμ	Μεγεθύνετε μέρος ενός εγγράφου
Εύρεση	Αναζήτηση κειμένου
Προβολή	Χρησιμοποιήστε ολόκληρη την οθόνη για την προβολή ή την περιστροφή του εγγράφου
Μετάβαση	Μετάβαση σε άλλη σελίδα

Σημειώσεις

Με τις Σημειώσεις, μπορείτε να δημιουργήσετε σημειώσεις κειμένου και να τις συγχρονίσετε με άλλες συσκευές.

Δημιουργία σημείωσης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ατζέντα** → **Σημειώσ.**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Νέα σημείωση**.
3. Εισαγωγή κειμένου.
4. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των κειμένου, πατήστε **<Εντάξει>** για να αποθηκεύσετε τη σημείωση.

Συγχρονισμός σημειώσεων με άλλες συσκευές

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ατζέντα** → **Σημειώσ.**.
2. Μετακινηθείτε σε μια σημείωση και πατήστε **<Επιλογές>** → **Συγχρονισμός** → **Έναρξη**.
3. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα προφίλ συγχρονισμού ή συσκευή και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

κεφάλαιο 4

Web

Η συσκευή σας σάς επιτρέπει να συνδέεστε ασύρματα στο δίκτυο με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης. Για να συνδεθείτε στο δίκτυο, θα πρέπει να:

- Γίνετε συνδρομητής σε ασύρματο δίκτυο που υποστηρίζει κλήσεις δεδομένων
- Ενεργοποιήσετε την υπηρεσία δεδομένων για την κάρτα SIM που διαθέτετε
- Αποκτήσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης στο διαδίκτυο από ένα φορέα παροχής υπηρεσιών
- Καθορίσετε τις ρυθμίσεις δικτύου

Η συσκευή σας είναι εκ των προτέρων ρυθμισμένη για πρόσβαση στον ασύρματο ιστό. Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον ιστό, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να κάνετε λήψη νέων ρυθμίσεων περιήγησης.

Περιήγηση σε ιστοσελίδα

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Web**.

   Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα σελιδοδεικτών και φακέλων.

2. Πρόσβαση σε ιστοσελίδα:
   - Μεταβείτε με κύλιση σε ένα σελιδοδείκτη ή ένα φάκελο και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
   - Καταχωρήστε μια διεύθυνση ιστού και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Κατά την περιήγηση σε μια ιστοσελίδα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τη γραμμή εργασιών:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Σύνδεσμοι που χρησιμοποιούνται συχνά
	Επισκόπηση σελίδας
	Επαναφόρτωση
	Εύρεση

4. Για να κλείσετε τη σύνδεση με τον ιστό, πατήστε <**Κλείσιμο**>.

- Αν η συσκευή σας εμφανίσει το μήνυμα "Μη επαρκής μνήμη", κλείστε τις εφαρμογές που εκτελούνται για να ελευθερώσετε χώρο στη μνήμη και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης.
- Η συσκευή θα εμφανίσει ένα δείκτη ασφάλειας (🔒) όταν δημιουργείτε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση.

Κατά την περιήγηση, πατήστε <**Επιλογές**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Μετ. στη διεύθ. ιστού**: μεταβείτε στην καταχωρημένη ιστοσελίδα
- **Σελιδοδείκτες**: ανοίγει τη λίστα σελιδοδεικτών
- **Αποθήκευση ως σελιδοδείκτης**: δημιουργήστε νέο σελιδοδείκτη για την τρέχουσα σελίδα
- **Περιστροφή οθόνης**: εναλλαγή σε ευρεία προβολή
- **Επιλ. πλοήγησης**: προβολή στιγμιότυπων των σελίδων που επισκεφτήκατε πρόσφατα ή φορτώσατε την τρέχουσα σελίδα
- **Επιλογές ζουμ**: για μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε μια ιστοσελίδα
- **Παράθυρο**: φραγή όλων των αναδυόμενων κατά την περιήγηση στο ασύρματο δίκτυο ιστού ή επιτρέψτε στα αναδυόμενα να εμφανίζονται στο πρόγραμμα περιήγησης

- **Διαγρ. δεδ. εμπιστευτικ.**: διαγραφή δεδομένων που μεταδίδονται κατά την περιήγηση στο ασύρματο δίκτυο ιστού, όπως cookies, δεδομένα στην προσωρινή μνήμη, ιστορικό και δεδομένα φόρμας και κωδικών πρόσβασης
- **Εργαλεία**: αποθήκευση σελίδων για προβολή όταν βρίσκεστε εκτός δικτύου, αποστολή ιστοσελίδας ή προβολή πληροφοριών σχετικά με μια ιστοσελίδα
- **Εύρεση**: αναζήτηση κειμένου σε μια ιστοσελίδα
- **Ρυθμίσεις**: αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης

Αλλαγή ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης

Από το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε **<Επιλογές>** → **Ρυθμίσεις** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Γενικές**: ρύθμιση των σημείων πρόσβασης, αρχικής σελίδας, ιστορικού, ασφάλειας και επιλογών Java
- **Σελίδα**: ρύθμιση των επιλογών για φόρτωση και εμφάνιση περιεχομένου ιστού
- **Εμπιστευτ/τητα**: ρύθμιση των επιλογών σελιδοδείκτη και cookies
- **Μεταδόσ. Ιστού**: ρύθμιση αυτόματης ενημέρωσης της σελίδας

Προσθήκη σελιδοδείκτη

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Web**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Διαχείριση σελιδοδείκτη** → **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.
3. Πληκτρολογήστε το όνομα του σελιδοδείκτη, τη διεύθυνση και το σημείο πρόσβασης καθώς και ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, εφόσον το επιθυμείτε.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Χρήση σελιδοδείκτη

Κατά την περιήγηση, μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στους σελιδοδείκτες (ανατρέξτε στη ενότητα "Προσθήκη σελιδοδείκτη." ► σ. 68).

Πατήστε <**Επιλογές**> → **Σελιδοδείκτες** για να έχετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Η αρχική σελίδα του σημείου πρόσβασης
	Ο φάκελος με τους αυτόματους σελιδοδείκτες
	Ένας φάκελος που δημιουργήσατε
	Προκαθορισμένος φάκελος
	Φάκελος μεταδόσεων ιστού
	Σελιδοδείκτης

Αποθήκευση ιστοσελίδας και προβολή εκτός σύνδεσης

Όταν αποθηκεύετε μια ιστοσελίδα, μπορείτε να προβάλετε ένα αντίγραφό της εκτός σύνδεσης χωρίς να συνδεθείτε στον ιστό. Το αποθηκευμένο αντίγραφο δεν θα ενημερώνεται αυτόματα και θα πρέπει να επανασυνδέεστε κατά διαστήματα στον ιστό για ανάκτηση της τρέχουσας έκδοσης.

Αποθήκευση ιστοσελίδας

1. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα περιήγησης για πρόσβαση στην ιστοσελίδα (ανατρέξτε στην ενότητα "Περιήγηση σε ιστοσελίδα." ▶ σ. 65).
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Εργαλεία** → **Αποθήκευση σελίδας**.

   Η ιστοσελίδα αποθηκεύτηκε στη συσκευή σας.

Προβολή αποθηκευμένης ιστοσελίδας

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Web**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στις **Αποθηκευμένες σελίδες** και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Μεταβείτε με κύλιση σε μια αποθηκευμένη ιστοσελίδα και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
4. Για να ενημερώσετε την ιστοσελίδα, πατήστε **<Επιλογές>** → **Επιλ. πλοήγησης** → **Επαναφόρτωση**.

Λήψη αρχείων από το web

Όταν κάνετε λήψη αρχείων από το web, η συσκευή σας τα αποθηκεύει στον αντίστοιχο φάκελο στην Έκθεση. Για παράδειγμα, η συσκευή σας αποθηκεύει τις ληφθείσες εικόνες στο φάκελο Εικόνες.

CAUTION

Τα αρχεία που λαμβάνετε από το web ενδέχεται να περιέχουν ιούς που θα προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή σας. Για περιορισμό κάθε κινδύνου, κάνετε λήψη αρχείων από πηγές που θεωρείτε αξιόπιστες.

Ορισμένα αρχεία πολυμέσων περιλαμβάνουν τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η προστασία ενδέχεται να εμποδίζει τη λήψη, την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά ορισμένων αρχείων.

κεφάλαιο 5

Συνδεσιμότητα

Μάθετε πώς να μεταφέρετε δεδομένα προς και από το τηλέφωνό σας μέσω τις ασύρματης δυνατότητας Bluetooth ή μέσω του καλωδίου δεδομένων Η/Υ.

Χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

Μπορείτε να συνδεθείτε με άλλες ασύρματες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth σε απόσταση 10 μέτρων. Τοίχοι ή άλλα εμπόδια ανάμεσα στις συσκευές μπορεί να εμποδίζουν ή να δυσχεραίνουν την ασύρματη σύνδεση.

Ενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Συνδεσιμ.** → **Bluetooth**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στο **Bluetooth** και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Για να είναι ορατή η συσκευή σας, μεταβείτε με κύλιση στην επιλογή **Ορατ. συσκευής μου** και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
4. Επιλέξτε μια από τις επιλογές ορατότητας και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Αναζήτηση άλλης συσκευής με δυνατότητα Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Συνδεσιμ.** → **Bluetooth**.
2. Μετακινηθείτε προς τα δεξιά για να ανοίξετε τη λίστα αξιόπιστων συσκευών.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Νέα αξιόπ. συσκευή**.

   Η συσκευή σας αναζητά και εμφανίζει λίστα συσκευών με δυνατότητα Bluetooth:

Εικονίδιο	Τύπος συσκευής
	Κινητό τηλέφωνο
	Η/Υ
	Κιτ αυτοκινήτου handsfree
	Σετ ακουστικών ή συσκευή ήχου
	Άγνωστη συσκευή

4. Μεταβείτε με κύλιση σε μια συσκευή και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
5. Εισάγετε έναν κωδικό Bluetooth και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

> Για δημιουργία ζεύγους με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth και οι δύο συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό. Τα ακουστικά και τα handsfree αυτοκινήτου μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν σταθερό κωδικό, όπως τον **0000**.

6. Για να επιτρέψετε σε μια συσκευή να αποστείλει και να λάβει δεδομένα χωρίς έγκριση, πατήστε <**Ναι**>. Διαφορετικά, πατήστε <**Όχι**> για να ζητήσετε επιβεβαίωση.

Αλλαγή επιλογών ζεύγους συσκευών

Από τη λίστα αξιόπιστων συσκευών, πατήστε **<Επιλογές>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Νέα αξιόπ. συσκευή**: αναζήτηση άλλης συσκευής με δυνατότητα Bluetooth
- **Σύνδεση με συσκ. ήχου**: σύνδεση με αντιστοιχισμένη συσκευή ήχου
- **Δώστε παρώνυμο**: ρύθμιση σύντομου ονόματος για μια αξιόπιστη συσκευή
- **Εξουσιοδοτημένη/Μη εξουσιοδοτημένη**: ρύθμιση για να επιτρέπεται η αυτόματη σύνδεση άλλης συσκευής ή αν θέλετε να κάνετε αίτηση για άδεια
- **Διαγραφή**: διαγραφή μιας συσκευής από τη λίστα
- **Διαγραφή όλων**: διαγράψτε όλες τις συσκευές από τη λίστα
- **Έξοδος**: κλείστε τη λίστα των αξιόπιστων συσκευών

Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1. Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο για αποστολή.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποστολή** → **Μέσω Bluetooth**.
3. Μεταβείτε με κύλιση σε μια αντιστοιχισμένη συσκευή και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
4. Εισάγετε έναν κωδικό και πατήστε **<Εντάξει>** (αν είναι απαραίτητο).

Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1. Όταν μια άλλη συσκευή προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στη δική σας, πατήστε **<Ναι>** για να επιτρέψετε τη σύνδεση.

2. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε ξανά ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (εάν είναι απαραίτητο).

Τα στοιχεία που έχετε αποδεχτεί βρίσκονται στο φάκελο Εισερχόμενα. Το εικονίδιο υποδεικνύει ότι τα μηνύματα ελήφθησαν μέσω Bluetooth.

Ενεργοποίηση λειτουργίας SIM εξ αποστάσεως

Για τη χρήση της λειτουργίας SIM εξ αποστάσεως με συμβατό κιτ αυτοκινήτου handsfree,

1. Συνδεθείτε με τη συσκευή σας μέσω ενός εξουσιοδοτημένου κιτ αυτοκινήτου handsfree.
2. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Συνδεσιμ.** → **Bluetooth** → **Εξ αποστ. πρόσβ. SIM** → **Ενεργοποιημένη**.

   Τώρα μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε κλήσεις μόνο με συνδεδεμένο κιτ αυτοκινήτου handsfree μέσω της κάρτας SIM στη συσκευή σας.

Για να την απενεργοποιήσετε, πατήστε [⊖] → **Τέλος πρόσβασ. SIM**.

Σύνδεση μέσω USB

Ρύθμιση μιας προεπιλεγμένης ενέργειας για τη σύνδεση USB

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να εκτελεί μια προεπιλεγμένη ενέργεια όταν συνδέεστε σε υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων υπολογιστή,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Συνδεσιμ.** → **USB** → **Λειτουργία USB**.

2. Ρύθμιση της προεπιλεγμένης λειτουργίας USB (**Αναπαρ. πολυμέσων**, **PC Studio**, ή **Μεταφορά δεδομ.**).

Μπορείτε να ρυθμίσετε στη συσκευή την επιλογή **Ερώτ. κατά τη σύνδ.**, αντί για τη χρήση μιας προεπιλεγμένης λειτουργίας USB. Αν χρησιμοποιείτε αυτή τη ρύθμιση, η συσκευή σας θα σάς ζητάει να επιλέγετε τη λειτουργία USB κάθε φορά που συνδέεστε με έναν υπολογιστή.

Χρήση PC Studio

1. Αλλαγή της σύνδεσης USB σε **PC Studio**.
2. Συνδέστε τη συσκευή σας με υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων H/Y.
3. Εκτελέστε το PC Studio και διαχειριστείτε προσωπικά δεδομένα και αρχεία πολυμέσων.

   Ανατρέξτε στη βοήθεια του PC Studio για περισσότερες πληροφορίες.

Συγχρονισμός με το Windows Media Player

Μπορείτε να αντιγράψετε μουσικά αρχεία στη συσκευή σας συγχρονίζοντάς το με το Windows Media Player 11.

1. Αλλαγή της σύνδεσης USB σε **Αναπαρ. πολυμέσων**.
2. Συνδέστε τη συσκευή σας με υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων H/Y.
3. Επιλέξτε **Συγχρονισμός αρχείων πολυμέσων στη συσκευή** όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο στον υπολογιστή.
4. Πληκτρολογήστε το όνομα της συσκευής σας και κάντε κλικ στην επιλογή **Τέλος**.
5. Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία μουσικής που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
6. Κάντε κλικ στο στοιχείο ΄**Εναρξη συγχρονισμού**.

7. Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον Η/Υ.

Αντιγράψτε τα αρχεία σε μια κάρτα μνήμης

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή.
2. Αλλαγή της σύνδεσης USB σε **Μεταφορά δεδομ.**.
3. Συνδέστε τη συσκευή σας με υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων Η/Υ.
4. Επιλέξτε **Άνοιγμα του φακέλου για προβολή των αρχείων** όταν στον υπολογιστή σας εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο.
5. Αντιγραφή αρχείων από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.
6. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον Η/Υ.

Συγχρονισμός της συσκευής σας

Μάθετε τον τρόπο συγχρονισμού δεδομένων στη συσκευή σας με δεδομένα σε έναν υπολογιστή ή άλλη ασύρματη συσκευή.

Δημιουργία ενός νέου προφίλ συγχρονισμού

Η συσκευή σας περιλαμβάνει ένα προφίλ συγχρονισμού για το PC Studio.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Συνδεσιμ.** → **Συγχρον.**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Νέο προφίλ συγχρον.**.
3. Πατήστε <**Ναι**> για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις από ένα υπάρχον προφίλ ή <**Όχι**> για να ορίσετε νέες ρυθμίσεις.

4. Ορίστε τα εξής:
   - **Όνομα προφίλ συγχρ.**: ορίστε ένα όνομα για το προφίλ
   - **Εφαρμογές**: ρύθμιση των εφαρμογών ώστε να συγχρονίζονται
   - **Ρυθμίσεις σύνδεσης**: ρυθμίστε τις επιλογές για τη σύνδεση με το δίκτυο
5. Πατήστε <**Πίσω**> για να αποθηκεύσετε το προφίλ.

Συγχρονισμός δεδομένων

1. Συνδέστε τη συσκευή σας με άλλη ασύρματη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth (ανατρέξτε στην ενότητα "Αναζήτηση άλλης συσκευής με δυνατότητα Bluetooth και δημιουργία ζεύγους." ▶ σ. 72).
2. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Συνδεσιμ.** → **Συγχρον.**.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Συγχρονισμός**.
4. Μεταβείτε με κύλιση σε μια συσκευή και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση (εάν είναι απαραίτητο).

   Η συσκευή σας εμφανίζει ένα πίνακα μέτρησης εξέλιξης στο κάτω μέρος της οθόνης.

Μετά την ολοκλήρωση του συγχρονισμού, μπορείτε να πατήσετε <**Επιλογές**> → **Προβολή μητρώου** για να εμφανίσετε μια λίστα με τα δεδομένα που άλλαξαν.

κεφάλαιο 6

Επιπρόσθετα προγράμματα

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την αριθμομηχανή, το ρολόι, τον μετατροπέα, τα δεδομένα GPS και τα Ορόσημα.

Αριθμομηχανή

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ατζέντα** → **Αριθμ/νή**.
2. Χρησιμοποιήστε τα αλφαριθμητικά πλήκτρα ή τα πλήκτρα πλοήγησης για την εκτέλεση βασικών μαθηματικών λειτουργιών.

   Πατήστε [#] για να εισάγετε υποδιαστολή. Πατήστε [**C**] για την εκκαθάριση των αποτελεσμάτων. Πατήστε [*] για την εναλλαγή των λειτουργιών.

3. Κατά την εκτέλεση υπολογισμών, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στα εξής:
   - **Τελευτ. αποτέλεσμα**: εισαγωγή αποτελέσματος από τον τελευταίο υπολογισμό
   - **Μνήμη**: αποθήκευση, επανάκληση ή εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης της αριθμομηχανής
   - **Σβήσιμο οθόνης**: εκκαθάριση όλων των υπολογισμών στην οθόνη

Ρολόι

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του ρολογιού, να ορίσετε ειδοποιήσεις και να δημιουργήσετε ένα παγκόσμιο ρολόι.

Αλλαγή των ρυθμίσεων του ρολογιού

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ατζέντα** → **Ρολόι**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις** (ανατρέξτε στην ενότητα "Ημ/νία και ώρα." ▶ σ. 99).

Ρύθμιση νέας ειδοποίησης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ατζέντα** → **Ρολόι**.
2. Μεταβείτε με κύλιση προς τα δεξιά στην προβολή ειδοποιήσεων.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Νέα αφύπνιση**.
4. Ορίστε τα στοιχεία της ειδοποίησης.
5. Πατήστε <**Εντάξει**>.

Διακοπή ξυπνητηριού

Όταν ακουστεί η ειδοποίηση, πατήστε <**Διακοπή**> για να διακοπεί ή <**Αναβολή**> για να επαναληφθεί η ειδοποίηση μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να καθυστερήσετε την ειδοποίηση (αναβολή) έως και πέντε φορές.

Η τρέχουσα ρύθμιση του προσωπικού σας προφίλ δεν θα επηρεάσει την ένταση της ειδοποίησης.

Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού

Με ένα παγκόσμιο ρολόι, μπορείτε να ελέγξετε την ώρα μιας άλλης πόλης ή χώρας.

Για να δημιουργήσετε ένα παγκόσμιο ρολόι,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ατζέντα** → **Ρολόι**.
2. Μεταβείτε με κύλιση προς τα δεξιά στην προβολή παγκόσμιο ρολόι.

3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη πόλης**.
4. Μεταβείτε με κύλιση σε μια πόλη και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση ή πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος της πόλης για την αναζήτησή της στη λίστα.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για να προσθέσετε περισσότερες πόλεις (αν είναι απαραίτητο).
6. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη πόλεων, πατήστε <**Έξοδος**>.

Μετατροπέας

Με τον Μετατροπέα, μπορείτε να μετατρέψετε διαστάσεις ή νομίσματα μεταξύ μονάδων. Για την μετατροπή νομισμάτων, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε το βασικό νόμισμα και την ισοτιμία συναλλαγής.

Προσθήκη νομισμάτων και ισοτιμίες συναλλαγής

Η τιμή του βασικού νομίσματος είναι πάντα 1. Πρέπει να καταχωρίσετε την ισοτιμία συναλλαγής για άλλα νομίσματα σε σχέση με μία μονάδα βασικού νομίσματος. Οι ισοτιμίες συναλλαγής αλλάζουν συχνά. Για ακριβείς μετατροπές, πρέπει να καταχωρήσετε την τρέχουσα ισοτιμία συναλλαγής.

Για τον ορισμό βασικού νομίσματος,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ατζέντα** → **Μετατρ.**.
2. Μεταβείτε με κύλιση προς τα δεξιά μέχρι να εμφανιστεί ο τύπος **Νόμισμα**.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ισοτιμίες**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα νόμισμα και πατήστε <**Επιλογές**> → **Μετ/σία νομίσματος**.

5. Εισάγετε το όνομα του βασικού νομίσματος και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
6. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ορισμός ως βάση**.
7. Για επιβεβαίωση, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Για να προσθέσετε άλλα νομίσματα και ισοτιμίες συναλλαγής,

1. Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 παραπάνω.
2. Εισάγετε το όνομα του νέου νομίσματος και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Μεταβείτε με κύλιση στο νέο νόμισμα και καταχωρήστε την ισοτιμία συναλλαγής.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Μετατροπή νομισμάτων

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ατζέντα** → **Μετατρ.**.
2. Μεταβείτε με κύλιση προς τα δεξιά μέχρι να εμφανιστεί ο τύπος **Νόμισμα**.
3. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στη **Μον.** και δεξιά για να επιλέξετε το νόμισμα που θα μετατρέψετε.
4. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στην **Ποσότ.** και πληκτρολογήστε την ποσότητα που θέλετε να μετατρέψετε.
5. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στη **Μον.** και δεξιά για να επιλέξετε το νόμισμα στο οποίο θα πραγματοποιήσετε τη μετατροπή.

   Η συσκευή εμφανίζει το αποτέλεσμα της μετατροπής.

Μετατροπή διαστάσεων

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ατζέντα** → **Μετατρ.**.
2. Μετακινηθείτε προς τα δεξιά για να αλλάξετε τον τύπο της μέτρησης.
3. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στη **Μον.** και δεξιά για να αλλάξετε το βασικό νόμισμα (αν είναι απαραίτητο).
4. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στην **Ποσότ.** και πληκτρολογήστε τη βασική ποσότητα.
5. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στη **Μον.** και δεξιά για να αλλάξετε τη μονάδα μετατροπής (αν είναι απαραίτητο).

   Η συσκευή εμφανίζει το αποτέλεσμα της μετατροπής.

Δεδομένα GPS

Μπορείτε να εμφανίσετε δεδομένα GPS, τα οποία θα σας διευκολύνουν στην πλοήγηση, στην εμφάνιση της θέσης σας ή στον έλεγχο στοιχείων του προορισμού. Πριν χρησιμοποιήσετε δεδομένα GPS, πρέπει να ενεργοποιήσετε μια μέθοδο εντοπισμού θέσης μέσω ασύρματης σύνδεσης Bluetooth ή ασύρματης σύνδεσης δικτύου.

Ενεργοποίηση μεθόδου εντοπισμού θέσης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εργαλεία** → **Δεδομ. GPS**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις εντοπ. θέσης**.
3. Μεταβείτε με κύλιση σε μια μέθοδο εντοπισμού θέσης (**Integrated GPS**, **Bluetooth GPS** ή **Βάσει δικτύου**) και πατήστε <**Επιλογές**> → **Ενεργοποίηση**.

Εάν ενεργοποιήσετε το Bluetooth GPS, πρέπει να δημιουργήσετε ζεύγος με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth (ανατρέξτε στην ενότητα "Αναζήτηση άλλης συσκευής με δυνατότητα Bluetooth και δημιουργία ζεύγους." ▶ σ. 72). Μόλις ενεργοποιήσετε μια μέθοδο εντοπισμού θέσης, η συσκευή σας θα προσπαθήσει να ανοίξει αυτήν τη σύνδεση όταν ξεκινάτε τα δεδομένα GPS.

Πλοήγηση με δεδομένα GPS

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εργαλεία** → **Δεδομ. GPS** → **Πλοήγηση**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ορισμός προορισμού** → **Συντεταγμένες**.
3. Εισάγετε το γεωγραφικό πλάτος και μήκος του προορισμού σας και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

   Η συσκευή σας θα εμφανίσει την κατεύθυνση του προορισμού σας και τη διάρκειά του.
4. Για να διακόψετε την πλοήγηση GPS, πατήστε <**Επιλογές**> → **Διακοπή πλοήγησης**.

Προβολή της τρέχουσας θέσης σας

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εργαλεία** → **Δεδομ. GPS** → **Θέση**.

Έλεγχος στοιχείων προορισμού

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εργαλεία** → **Δεδομ. GPS** → **Μήκος διαδρ.**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αρχή**.

   Η συσκευή σας θα εντοπίσει τα στοιχεία προορισμού, όπως την απόσταση, το χρόνο και την ταχύτητα.

3. Για τη διακοπή του ελέγχου των στοιχείων προορισμού, πατήστε <**Επιλογές**> → **Διακοπή**.

Ορόσημα

Με τα Ορόσημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση σας ή να καταχωρήσετε νέες θέσεις μη αυτόματα.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εργαλεία** → **Ορόσημα**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Νέο ορόσημο** → **Τρέχουσα θέση** ή **Μη αυτόμ. εισαγωγή**.

   Για να προσθέσετε αυτόματα την τρέχουσα θέση, η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει ενεργή σύνδεση.

3. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία του ορόσημου (αν είναι απαραίτητο).
4. Όταν ολοκληρώσετε την καταχώρηση πληροφοριών ορόσημου, πατήστε <**Εντάξει**>.

Navigation

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χάρτες εκτός σύνδεσης για να αναζητήσετε οδούς και πόλεις.

Χρησιμοποιήστε τους χάρτες για μια δοκιμαστική περίοδο και αγοράστε τους μαζί με τη συσκευή σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σχετική τοποθεσία web.

Για να ανοίξετε την Πλοήγηση,

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εγκαταστ.** → **Navigation**.

XTRA

Το XTRA σάς παρέχει βελτιωμένη αυτόνομη λειτουργία GPS βελτιώνοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια της δυνατότητας εντοπισμού θέσης. Με το XTRA, μπορείτε να επεκτείνετε την πλοήγησή σας σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε κυψελοειδή δίκτυα. Πρώτα κάντε λήψη του δωρεάν αρχείου δεδομένων XTRA για να ξεκινήσετε την πλοήγηση πολύ πιο γρήγορα.

Λήψη του αρχείου δεδομένων XTRA

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εγκαταστ.** → **XTRA**.
2. Επιλέξτε **Λήψη δεδομένων XTRA**.
3. Επιλέξτε <**Ναι**> για να συνδεθείτε στο διακομιστή XTRA και να κάνετε λήψη του αρχείου δεδομένων XTRA.

   Θα υπάρχει επιπλέον χρέωση για να έχετε πρόσβαση στο web και για να κάνετε λήψη δεδομένων.

Πλοήγηση με το αρχείο δεδομένων XTRA

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εργαλεία** → **Δεδομ. GPS**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις εντοπ. θέσης**.
3. Μεταβείτε με κύλιση στο **Integrated GPS** και πατήστε <**Επιλογές**> → **Ενεργοποίηση**.
4. Πατήστε <**Πίσω**>.
5. Επιλέξτε **Πλοήγηση** για να ξεκινήσετε την πλοήγηση GPS.

Αλλαγή ρυθμίσεων του XTRA

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εγκαταστ.** → **XTRA**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
   - **Ενεργό/Ανενεργό** - ρύθμιση για να χρησιμοποιήσετε το αρχείο δεδομένων XTRA. Όταν έχει ενεργοποιηθεί, θα χρεωθείτε για τη λήψη των πληροφοριών έγκυρης ώρας και τρέχουσας ώρας.
   - **Αυτόματη λήψη** - ρύθμιση για την αυτόματη ή μη αυτόματη λήψη του αρχείου δεδομένων XTRA
   - **Λήψη διαλείμματος** - ρύθμιση του διαλείμματος (σε ώρες) για τη λήψη δεδομένων

κεφάλαιο 7

Προγράμματα διαχείρισης

Μάθετε να διαχειρίζεστε αρχεία, εφαρμογές, διαμορφώσεις συσκευής, την εγκατεστημένη κάρτα μνήμης και συνδέσεις.

Διαχείριση αρχείων

Με τη λειτουργία της Διαχείρισης αρχείων, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση και να οργανώσετε τα αρχεία ή τους φακέλους σας.

Αναζήτηση αρχείου ή φακέλου

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ατζέντα** → **Διαχ. αρχ.**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Εύρεση**.
3. Μεταβείτε με κύλιση σε έναν τύπο μνήμης και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
4. Πληκτρολογήστε το κείμενο στο πεδίο αναζήτησης και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
5. Για να ανοίξετε ένα αρχείο ή ένα φάκελο από τα αποτελέσματα αναζήτησης, μεταβείτε με κύλιση στο αρχείο ή το φάκελο και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Δημιουργία νέου φακέλου

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ατζέντα** → **Διαχ. αρχ.**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Νέος φάκελος**.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Μετακινήστε ένα αρχείο σε ένα φάκελο

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ατζέντα** → **Διαχ. αρχ.**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα αρχείο ή φάκελο και πατήστε <**Επιλογές**> → **Μετακίν. σε φάκελο** → θέση μνήμης (εάν είναι απαραίτητο).
3. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα φάκελο και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
4. Μεταβείτε με κύλιση σε έναν υποφάκελο και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση (εάν είναι απαραίτητο).
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Διαχείριση εφαρμογών

Η συσκευή σας υποστηρίζει εφαρμογές για το Λειτουργικό σύστημα Symbian και την πλατφόρμα Java, Micro Edition (J2ME™). Η συσκευή σας δεν θα υποστηρίζει εφαρμογές για άλλα λειτουργικά συστήματα ή πλατφόρμες Java (όπως το PersonalJava™). Για τη λήψη εφαρμογών στη συσκευή σας, ανατρέξτε στην ενότητα "Λήψη αρχείων από το web." ▶ σ. 70

Εγκατάσταση νέας εφαρμογής

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εγκαταστ.** → **Διαχ. εφ.**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε μια εφαρμογή και πατήστε <**Επιλογές**> → **Εγκατάσταση**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Η διαχείριση εφαρμογών προσπαθεί αυτόματα να επαληθεύσει τις ψηφιακές υπογραφές μιας εφαρμογής και τα πιστοποιητικά κατά την εγκατάσταση και θα εμφανίσει μια προειδοποίηση αν η εφαρμογή δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις ασφαλείας. Για να προστατέψετε τη συσκευή και τα δεδομένα σας, μην εγκαθιστάτε εφαρμογές που δεν διαθέτουν έγκυρες ψηφιακές υπογραφές ή πιστοποιητικά.

Αλλαγή επιλογών εγκατάστασης

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εγκαταστ.** → **Διαχ. εφ.** → **<Επιλογές>** → **Ρυθμίσεις** για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εξής:

- **Εγκατάστ. λογισμικού**: ρύθμιση για να επιτρέπεται ή να μπλοκάρεται η εγκατάσταση
- **Έλεγχος πιστοπ. σύνδ.**: ρύθμιση ελέγχου ηλεκτρονικών πιστοποιητικών κατά την εγκατάσταση εφαρμογών
- **Προεπιλ. δ/νση ιστού**: ρύθμιση προεπιλεγμένης διεύθυνσης ιστού για τον έλεγχο ηλεκτρονικών πιστοποιητικών

Αφαίρεση εφαρμογής

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εγκαταστ.** → **Διαχ. εφ.**.
2. Μετακινηθείτε σε μια εφαρμογή και πατήστε **<Επιλογές>** → **Αφαίρεση**.
3. Πατήστε **<Ναι>** για επιβεβαίωση.

Διαχείριση συσκευών

Η λειτουργία αυτή εξαρτάται από το δίκτυο και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν είναι διαθέσιμη, η διαχείριση συσκευών επιτρέπει στο φορέα παροχής υπηρεσιών να σας βοηθήσει με τις διαμορφώσεις της συσκευής. Πριν ξεκινήσετε μια περίοδο διαμόρφωσης, πρέπει να ορίσετε ένα προφίλ διακομιστή.

Ορισμός ενός προφίλ διακομιστή

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εργαλεία** → **Διαχ. συσ.**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Νέο προφίλ διακομιστή**.
3. Ορίστε τις παρακάτω ρυθμίσεις του διακομιστή ανάλογα με τις οδηγίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών:

- **Όνομα διακομιστή**: ορίστε ένα όνομα για αυτό το προφίλ
- **Αναγνωρ. διακομιστή**: ορισμός του αναγνωριστικού του απομακρυσμένου διακομιστή
- **Κωδ. πρόσβασης διακ.**: ορισμός του κωδικού πρόσβασης που πρέπει να χρησιμοποιείται από τη διαχείρισης συσκευών για το συγχρονισμό της συσκευής σας
- **Σημείο πρόσβασης**: ορισμός σημείου πρόσβασης
- **Διεύθ. κεντρ. υπολ.**: ορισμός της διεύθυνσης ιστού του διακομιστή κεντρικού υπολογιστή
- **Θύρα**: ορισμός μιας θύρας για χρήση της διαχείρισης συσκευών
- **Όνομα χρήστη**: ορισμός ονόματος χρήστη σας για αυτό το προφίλ

- **Κωδικός πρόσβασης**: ορισμός κωδικού πρόσβασης για αυτό το προφίλ
- **Να επιτρ. η διαμόρφ.**: ρύθμιση για να μπορεί ο διακομιστής να διαμορφώσει τη συσκευή σας
- **Αυτ. αποδοχή αιτημ.**: ρύθμιση αυτόματης αποδοχής νέων αιτήσεων διαμόρφωσης
- **Έλεγχος στοιχ. δικτύου**: ρύθμιση αίτησης ελέγχου στοιχείων δικτύου

4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης των επιλογών, πατήστε <**Πίσω**>.

Έναρξη περιόδου διαμόρφωσης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εργαλεία** → **Διαχ. συσ.**.
2. Μετακινηθείτε σε ένα προφίλ και πατήστε <**Επιλογές**> → **Έναρξη διαμόρφ.**.
3. Πατήστε <**Ναι**> για επιβεβαίωση.
4. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα σημείο πρόσβασης και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση (αν είναι απαραίτητο).

Διαχείριση κλειδιών ενεργοποίησης

Όταν λαμβάνετε ψηφιακό περιεχόμενο, ίσως χρειαστεί να αγοράσετε ένα κλειδί ενεργοποίησης από την τοποθεσία ιστού που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο αρχείο.

Προβολή κλειδιών ενεργοποίησης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εργαλεία** → **Κλειδ. εν.**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα φάκελο και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
   - **Έγκυρα κλειδιά**: όλα τα έγκυρα κλειδιά ενεργοποίησης

- **Άκυρα κλειδιά**: κλειδιά ενεργοποίησης που έχουν λήξει
- **Κλ. εκτός χρ.**: τα κλειδιά ενεργοποίησης των αρχείων πολυμέσων δεν αποθηκεύονται πλέον στη συσκευή

3. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα κλειδί ενεργοποίηση και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Ανάκτηση κλειδιού ενεργοποίησης που έχει λήξει

Όταν λήγει το κλειδί ενεργοποίησης, πρέπει να αγοράσετε επιπλέον δικαιώματα για να χρησιμοποιήσετε το αρχείο πολυμέσων.

Για την ανάκτηση κλειδιού ενεργοποίησης που έχει λήξει,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Εργαλεία** → **Κλειδ. εν.**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στα **Άκυρα κλειδιά** και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Μετακινηθείτε σε ένα κλειδί ενεργοποίησης και πατήστε **<Επιλογές>** → **Λήψη νέου κλειδιού**.
4. Πατήστε **<Ναι>** για επιβεβαίωση.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Διαχείριση κάρτας μνήμης

Με τη λειτουργίας διαχείρισης κάρτας μνήμης, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να ανακτήσετε δεδομένα, να προστατεύσετε μια κάρτα μνήμης με ένα κωδικό πρόσβασης ή να εμφανίσετε τα στοιχεία μιας κάρτα. Πριν χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης για πρώτη φορά, πρέπει να τη διαμορφώσετε.

Διαμόρφωση κάρτας μνήμης

Η συσκευή σας υποστηρίζει συστήματα αρχείου FAT16 ή FAT32.

1. Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης).
2. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ατζέντα** → **Μνήμη**.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Μορφ/ση κάρτας μν.**.
4. Πατήστε <**Ναι**> για επιβεβαίωση.

Δημιουργία αντίγραφου ασφαλείας σε μια κάρτα μνήμης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ατζέντα** → **Μνήμη**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αντίγρ. μνήμης τηλ.**.
3. Πατήστε <**Ναι**> για επιβεβαίωση.

Ανάκτηση δεδομένων από μια κάρτα μνήμης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ατζέντα** → **Μνήμη**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Επαναφ. από κάρτα**.
3. Πατήστε <**Ναι**> για επιβεβαίωση.

Προστασία κάρτας μνήμης με κωδικό πρόσβασης

Οι συσκευές που δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία, όπως προσωπικοί υπολογιστές, δεν μπορούν να διαβάσουν την κάρτα ενώ είναι ενεργοποιημένη η προστασία κωδικού πρόσβασης. Κατάργηση της προστασίας κωδικού πρόσβασης από την κάρτα για τη χρήση της με αυτές τις συσκευές.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ατζέντα** → **Μνήμη**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Ορισμός κωδ. πρόσβ.**.
3. Πληκτρολογήστε και επιβεβαιώστε ένα κωδικό πρόσβασης (έως 8 χαρακτήρες).
4. Για να αφαιρέσετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε **<Επιλογές>** → **Αφαίρ. κωδ. πρόσβασης**.
5. Πληκτρολογήστε και επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης.

Προβολή στοιχείων κάρτας

Μπορείτε να προβάλλετε την χρησιμοποιημένη και διαθέσιμη μνήμη στη κάρτα μνήμης σας,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ατζέντα** → **Μνήμη**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Στοιχεία μνήμης**.

Διαχείριση σύνδεσης

Με τη λειτουργία Διαχείρισης σύνδεσης, μπορείτε να εμφανίσετε τα στοιχεία των συνδέσεων δεδομένων και να κλείσετε τις ανοικτές συνδέσεις.

Προβολή στοιχείων συνδέσεων

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Συνδεσιμ.** → **Διαχ. συνδ.** → **Ενεργ. συνδ. δεδ.**.
2. Μετακινηθείτε σε μια σύνδεση και πατήστε **<Επιλογές>** → **Στοιχεία** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:
   - **Όνομα**: το τρέχον σημείο πρόσβασης ή μόντεμ (αν χρησιμοποιείτε τηλεφωνική σύνδεση)
   - **Φορέας**: ο τύπος σύνδεσης δεδομένων
   - **Κατάσταση**: η κατάσταση σύνδεσης

- **Σύνολο**: ο συνολικός όγκος των δεδομένων που έχουν ληφθεί και αποσταλεί
- **Ληφθέντα**: η ποσότητα των δεδομένων που λάβατε
- **Σταλθέντα**: η ποσότητα των δεδομένων που αποστείλατε
- **Διάρκεια**: το χρονικό διάστημα που είναι ενεργή η σύνδεση
- **Ταχύτητα**: τρέχουσες ταχύτητες αποστολής και λήψης δεδομένων
- **Σ.πρόσβ.**: το όνομα του χρησιμοποιούμενου σημείου πρόσβασης
- **Κοινή χρήση**: ο αριθμός των εφαρμογών που χρησιμοποιούν την ίδια σύνδεση

Κλείσιμο ενεργής σύνδεσης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Συνδεσιμ.** → **Διαχ. συνδ.** → **Ενεργ. συνδ. δεδ.**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε μια σύνδεση και πατήστε <**Επιλογές**> → **Απενεργοποίηση**.
3. Πατήστε <**Ναι**> για επιβεβαίωση.

Προβολή στοιχείων ασύρματων συνδέσεων

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Συνδεσιμ.** → **Διαχ. συνδ.** → **Διαθέσ. WLAN**.
2. Μετακινηθείτε σε μια σύνδεση και πατήστε <**Επιλογές**> → **Στοιχεία** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:
   - **Δίκτυο**: το όνομα του χρησιμοποιούμενου σημείου πρόσβασης

- **Σήμα**: η ισχύς του σήματος
- **Λειτ.**: η τρέχουσα λειτουργία δικτύου
- **Ασφάλ.**: το επίπεδο ασφαλείας του χρησιμοποιούμενου σημείου πρόσβασης
- **Κάλυψη**: ο αριθμός των σημείων πρόσβασης
- **Ταχύτ.**: τρέχουσες ταχύτητες αποστολής και λήψης δεδομένων

κεφάλαιο 8

Ρυθμίσεις

Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις της συσκευής σας. Για πρόσβαση στις ρυθμίσεις της συσκευής σας,

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ρυθμίσεις**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε μια κατηγορία (**Γενικές**, **Τηλέφωνο**, **Σύνδεση**, ή **Εφαρμογές**) και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες ρυθμίσεις από άλλα μενού: πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις**.

Γενικές ρυθμίσεις

Προσ. ρυθμίσ.

Ελέγξτε την εμφάνιση και τη συμπεριφορά της οθόνης σας, την κατάσταση αναμονής, τους ήχους και τη γλώσσα (για τις ρυθμίσεις σχετικά με τα **Θέματα**, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης).

Προβολή

- **Φωτεινότητα**: ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης
- **Μέγεθος γραμματοσειράς**: ρύθμιση του μεγέθους του κειμένου επί της οθόνης
- **Σημ. ή λογότ. υποδοχ.**: ρύθμιση σύντομου κειμένου ή εικόνας που θα προβάλλεται όποτε ενεργοποιείτε τη συσκευή σας

- **Χρόνος φωτισμού**: ρύθμιση καθυστέρησης πριν από την ενεργοποίηση του οπισθοφωτισμού
- **Χρόνος μείωσης φωτειν...**: ρύθμιση της καθυστέρησης πριν σβήσει ο οπισθοφωτισμός

Κατάσταση αναμονής

- **Ενεργή αναμ.**: ρύθμιση της εμφάνισης των συντομεύσεων και των συμβάντων ημερολογίου στην κατάσταση αναμονής
- **Συντομεύσεις**: ρύθμιση των συντομεύσεων προγραμματιζόμενων πλήκτρων για την κατάσταση αναμονής
- **Εφαρ. ενεργ. αναμον.**: ρύθμιση των συντομεύσεων εφαρμογής για την εμφάνισή τους στην κατάσταση αναμονής

Ήχοι

- **Ήχος κλήσης**: ρύθμιση ενός ήχου για τις εισερχόμενες κλήσεις.
- **Ήχος κλήσης βίντεο**: ρύθμιση ενός ήχου για τις εισερχόμενες κλήσεις βίντεο.
- **Τύπος ήχου**: ρύθμιση τύπου κουδουνίσματος
- **Ένταση ήχου κλήσης**: ρύθμιση ένταση ήχου για ήχους κλήσης και ειδοποιήσεις μηνυμάτων
- **Ήχος ειδ. μηνυμάτων**: ορισμός ενός ήχου για εισερχόμενα μηνύματα κειμένου ή πολυμέσων
- **Ήχος ειδοπ. e-mail**: ορισμός ενός ήχου για εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- **Ήχος ειδοπ. ημερ/γίου**: ορισμός ήχου για συμβάντα ημερολογίου
- **Ήχος αφύπνισης**: ορισμός ήχου για την αφύπνιση

- **Ειδοποίηση δόνησης**: ρύθμιση ειδοποίησης δόνησης για εισερχόμενες κλήσεις και μηνύματα
- **Ήχοι πλήκτρων**: ρύθμιση επιπέδου έντασης των ήχων πλήκτρων
- **Ήχοι προειδοποίησης**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εκπέμπει έναν ήχο προειδοποίησης (π.χ., όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή)

Γλώσσα

- **Γλώσσα τηλεφώνου**: ρύθμιση της γλώσσας εμφάνισης (για όλα τα μενού και τις εφαρμογές)
- **Γλώσσα γραφής**: ρύθμιση της γλώσσας για τη σύνταξη μηνυμάτων (για όλα τις εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου και τα λεξικά)
- **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ.**: ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την λειτουργία πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου (για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου)

Ημ/νία και ώρα

Έλεγχος της εμφάνισης και της συμπεριφοράς της ημερομηνίας, της ώρας και των ειδοποιήσεων.

- **Ώρα**: ρύθμιση της τρέχουσας ώρας (πατήστε [**C**] για εναλλαγή μεταξύ πμ και μμ)
- **Ζώνη ώρας**: ορισμός ζώνης ώρας
- **Ημερομηνία**: ορισμός τρέχουσας ημερομηνίας
- **Μορφή ημ/νίας**: ορισμός μορφής ημερομηνίας
- **Διαχωρ. ημ/νίας**: ορισμός διαχωριστικού ημερομηνίας
- **Μορφή ώρας**: ρύθμιση μορφής ώρας
- **Διαχωριστικό ώρας**: ορισμός διαχωριστικού ώρας
- **Τύπος ρολογιού**: ορισμός ενός τύπου ρολογιού για την οθόνη
- **Ήχος αφύπνισης**: ορισμός ήχου για την αφύπνιση

- **Χρόνος αναβολ. αφύπν.**: ορισμός χρόνου καθυστέρησης για την επανάληψη του ήχου ειδοποίησης
- **Εργάσιμες**: ρύθμιση των ημερών της εβδομάδας στις οποίες θα ενεργοποιείται η ειδοποίηση
- **Ώρα φορέα δικτύου**: ρύθμιση δικτύου ώστε να ενημερώνει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία

Εξαρτήματα

Ρύθμιση της συσκευής ώστε να χρησιμοποιεί το σετ ακουστικών, το κιτ αυτοκινήτου hands-free ή μια τηλεόραση ως το προεπιλεγμένο εξάρτημα: πατήστε **<Επιλογές>** → **Ορισμός ως προεπιλ.**. Μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις και κάθε εξάρτημα ξεχωριστά:

- **Προεπιλεγμ. προφίλ**: ορισμός προεπιλεγμένου προφίλ για το εξάρτημα
- **Αυτόματη απάντηση**: ρύθμιση των εξαρτημάτων ώστε να πραγματοποιείται αυτόματη απάντηση των εισερχόμενων κλήσεων (όταν είναι συνδεδεμένα στη συσκευή)
- **Μέγεθος οθόνης TV**: ορισμός του μεγέθους οθόνης της τηλεόρασής σας
- **Τηλεοπτικό οήμα**: ορισμός συστήματος της τηλεόρασής σας

Ασφάλεια

Ρύθμιση των κωδικών ασφαλείας και της διαχείρισης των πιστοποιητικών ή των μονάδων ασφαλείας.

Τηλέφωνο και κάρτα SIM

- **Αίτημα κωδικού PIN**: ρύθμιση της συσκευής για να ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που την ενεργοποιείτε
- **Κωδικός PIN**: ορισμός κωδικού PIN για τη συσκευή

- **Κωδικός PIN2**: ορισμός κωδικού PIN2 (παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM)
- **Περίοδος αυτ. κλειδώμ.**: ορισμός καθυστέρησης πριν το αυτόματο κλείδωμα της συσκευής
- **Κωδ. κλειδώματος**: ορισμός κωδικού κλειδώματος για τη συσκευή
- **Αυτ.κλ.πλ.**: ρύθμιση για το αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου μόλις σβήσει η οθόνη
- **Κλείδωμα σε αλλαγή SIM**: ρύθμιση για το αυτόματο κλείδωμα της συσκευής όταν γίνεται αλλαγή της κάρτας SIM
- **Κλειστή ομ. χρηστών**: ρύθμιση της συσκευής για φραγή κλήσεων από και προς συγκεκριμένη ομάδα χρηστών
- **Επιβ. υπηρεσιών SIM**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία SIM
- **Κλείδωμα πληκτρολογίο...**: ρύθμιση ώστε το πληκτρολόγιο να κλειδώνει αυτόματα όταν το πορτάκι της συσκευής είναι κλειστό

Διαχείριση πιστοπ/κών

Η συσκευή σας χρησιμοποιεί ψηφιακά πιστοποιητικά για την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυθεντικότητας διάφορων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λογισμικών. Αυτά τα πιστοποιητικά διευκολύνουν την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και την αποτροπή ιών και άλλων επικίνδυνων λογισμικών. Στη λειτουργία Διαχείρισης πιστοποιητικών, μπορείτε να εμφανίσετε τα στοιχεία ενός πιστοποιητικού, να διαγράψετε πιστοποιητικά ή να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις εμπιστοσύνης:

- **Διαδίκτυο**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ελέγχει τους διακομιστές ιστού που χρησιμοποιούν αυτό το πιστοποιητικό
- **Ηλεκτρ. έλεγχ. πιστ.**: ρύθμιση συσκευής ώστε να ελέγχει το πιστοποιητικό σε σχέση με μία λίστα ακυρωμένων πιστοποιητικών
- **VPN**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ελέγχει τις συνδέσεις VPN που χρησιμοποιούν αυτό το πιστοποιητικό

Μονάδα ασφαλείας

Διαχείριση μονάδων ασφαλείας στη συσκευή σας.

Εντοπ. θέσης

Ελέγξτε τις μεθόδους και τους διακομιστές που χρησιμοποιεί η συσκευή σας για την ανάκτηση πληροφοριών εντοπισμού θέσης.

Μέθοδοι εντοπ. θέσης

- **Integrated GPS**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να χρησιμοποιεί το εσωτερικό GPS για την ανάκτηση πληροφοριών εντοπισμού θέσης
- **Bluetooth GPS**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να χρησιμοποιεί τη λειτουργία Bluetooth για την ανάκτηση πληροφοριών εντοπισμού θέσης
- **Βάσει δικτύου**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να χρησιμοποιεί το κυψελοειδές δίκτυο για την ανάκτηση πληροφοριών εντοπισμού θέσης

Διακομ. εντοπισμού

- **Σημείο πρόσβασης**: ρύθμιση ενός σημείου πρόσβασης για το διακομιστή εντοπισμού
- **Διεύθυνση διακομιστή**: ρύθμιση μιας διεύθυνσης ιστού για το διακομιστή εντοπισμού θέσης

- **Κατάσταση λειτουργίας**: ρύθμιση μιας κατάστασης λειτουργίας για το διακομιστή εντοπισμού θέσης

Εργοστ. ρυθμίσ.

Επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος για την επαναφορά της συσκευής σας. Αφού πληκτρολογήσετε τον κωδικό, η συσκευή θα πραγματοποιήσει επανεκκίνηση.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Κλήση

Έλεγχος του τρόπου διαχείρισης κλήσεων με ταυτότητα καλούντος, αναμονή κλήσεων, ταχεία κλήση και άλλες ρυθμίσεις κλήσεων της συσκευής σας.

- **Αποστ. στοιχ. μου**: ρύθμιση αποστολής των στοιχείων σας βάσει των προσωπικών σας προτιμήσεων ή των ρυθμίσεων δικτύου
- **Αναμονή κλήσεων**: ρύθμιση για ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης εν τω μέσω μιας άλλης κλήσης
- **Απόρρ. κλήσ. με SMS**: ρύθμιση για την αποστολή μηνύματος κειμένου σε καλούντες που απορρίψατε
- **Κείμενο μηνύματος**: ρύθμιση μηνύματος που θα αποστέλλεται στους καλούντες που απορρίψατε
- **Εικόνα σε κλ. βίντεο**: ρύθμιση εικόνας που θα χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια κλήσης βίντεο
- **Αυτόμ. επανάκληση**: ρύθμιση για αυτόματη επανάκληση σε περίπτωση αποτυχημένης προσπάθειας κλήσης
- **Εμφάν. διάρκ. κλήσης**: ρύθμιση εμφάνισης της διάρκειας μιας κλήσης

- **Σύνοψη μετά την κλ.**: ρύθμιση για την εμφάνιση μιας σύνοψης μετά από μια κλήση
- **Ταχεία κλήση**: ρύθμιση ώστε να επιτρέπεται η ταχεία κλήση
- **Απάντ. με κάθε πλήκ.**: ρύθμιση για την απάντηση μιας κλήσης με το πάτημα οποιοδήποτε πλήκτρου (εκτός από τα [⊖], [ ], και [Ένταση ήχου]).
- **Ειδοποίηση στη διάρκει...**: ρύθμιση ειδοποίησης με ένα ήχο όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η αναπαραγωγή του ήχου της ειδοποίηση έχει σταματήσει κατά τη διάρκεια της κλήσης
- **Πλαϊνό πλήκτρο έντασης**: ρύθμιση [Ένταση ήχου] για τη σίγαση του κουδουνίσματος ή την απόρριψη κλήσεων όταν πατηθεί κατά τη διάρκεια εισερχόμενης κλήσης
- **Κύλιση πάνω**: ρύθμιση για απάντηση μιας κλήσης όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή
- **Κύλιση κάτω**: ρύθμιση για τη συνέχιση ή διακοπή μιας λειτουργίας όταν κλείνετε τη συσκευή

Προώθ. κλήσ.

Προώθηση εισερχόμενων κλήσεων σε άλλον αριθμό. Όταν εκτρέπετε κλήσεις, πρέπει να καθορίζετε έναν αριθμό λήψης ή τον χρόνο καθυστέρησης για τις κλήσεις στις οποίες έχει πραγματοποιηθεί εκτροπή.

Κλήσεις ομιλίας

- **Όλες οι κλήσεις ομιλ.**: ρύθμιση εκτροπής όλων των κλήσεων ομιλίας
- **Εάν απασχολημένο**: ρύθμιση για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη κλήση
- **Εάν δεν απαντηθεί**: ρύθμιση εκτροπής κλήσεων που δεν απαντάτε

- **Εάν η σύνδ. αδύνατη**: ρύθμιση εκτροπής κλήσεων όταν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης
- **Εάν δε διατίθεται**: ρύθμιση για την εκτροπή κλήσεων όταν η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη

Κλήσεις δεδ. / βίντεο

- **Κλήσ. δεδ. & βίντεο**: ρύθμιση εκτροπής όλων των κλήσεων δεδομένων και βίντεο
- **Εάν απασχολημένο**: ρύθμιση για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη κλήση
- **Εάν δεν απαντηθεί**: ρύθμιση εκτροπής κλήσεων που δεν απαντάτε
- **Εάν η σύνδ. αδύνατη**: ρύθμιση εκτροπής κλήσεων όταν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης
- **Εάν δε διατίθεται**: ρύθμιση για την εκτροπή κλήσεων όταν η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη

Φραγή κλήσης

- **Εξερχόμενες κλήσεις**: ρύθμιση αποτροπής όλων των εξερχόμενων κλήσεων
- **Διεθνείς κλήσεις**: ρύθμιση αποτροπής κλήσεων σε διεθνείς αριθμούς
- **Διεθνείς πλην χ. προέλ.**: ρύθμιση αποτροπής διεθνών κλήσεων σε χώρες διαφορετικές από τη χώρα προέλευσής σας
- **Εισερχόμενες κλήσεις**: ρύθμιση αποτροπής όλων των εισερχόμενων κλήσεων
- **Εισερχ. κλήσ. στο εξωτ.**: ρύθμιση αποτροπής εισερχόμενων κλήσεων όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης της χώρας σας

Δίκτυο

Έλεγχος των λειτουργιών δικτύου και των μεθόδων επιλογής.

- **Λειτουργία δικτύου**: ρύθμιση για λειτουργία της συσκευής σε δίκτυο UMTS ή GSM ή και στα δύο (διπλή λειτουργία)
- **Επιλογή φορέα**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιλέγει αυτόματα ή μη αυτόματα μια λίστα δικτύων κινητής τηλεφωνίας

> Για να σας παρέχονται υπηρεσίες σε άλλο δίκτυο, πρέπει να επιλέξετε ένα δίκτυο με σύμβαση περιαγωγής με το οικείο δίκτυό σας.

- **Εμφ. πληρ. κυψέλης**: ρύθμιση που θα υποδεικνύει πότε χρησιμοποιείται η συσκευή σε ένα κυψελοειδές δίκτυο (Micro Cellular Network)
- **Ρυθμίσεις τηλεφωνικής...**: έλεγχος του φορέα παροχής υπηρεσιών ανάλογα με την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Bluetooth

Έλεγχος της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth.

- **Bluetooth**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας Bluetooth
- **Ορατ. συσκευής μου**: κάντε τη συσκευή σας ορατή ή μη ορατή από άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth και ρυθμίστε για πόση ώρα θα είναι ορατή σε αυτές τις συσκευές
- **Όνομα τηλεφών. μου**: ορισμός ονόματος για τη συσκευή σας
- **Εξ αποστ. πρόαβ. SIM**: ενεργοποίηση πρόσβασης στην κάρτα SIM της συσκευής σας έτσι ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσης από κιτ αυτοκινήτου handsfree με δυνατότητα Bluetooth που είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή σας

USB

Έλεγχος της συμπεριφοράς της συσκευής σας όταν τη συνδέετε σε έναν υπολογιστή.

- **Λειτουργία USB**: ρύθμιση σε **Αναπαρ. πολυμέσων** (όταν έχει συγχρονιστεί με το Windows Media Player για την αντιγραφή αρχείων πολυμέσων), **PC Studio** (όταν χρησιμοποιείτε το PC Studio για τον συγχρονισμό αρχείων), ή **Μεταφορά δεδομ.** (όταν χρησιμοποιείτε μια κάρτα μνήμης για τη μεταφορά αρχείων)
- **Ερώτ. κατά τη σύνδ.**: ρύθμιση για να σας ζητείται να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία χρήσης κατά τη σύνδεσή σας με έναν υπολογιστή

Σημεία πρόσβ.

Έλεγχος συνδέσεων, κωδικών πρόσβασης και αρχικών σελίδων των σημείων πρόσβασης.

- **Όνομα σύνδεσης**: ρύθμιση ενός ονόματος για τη σύνδεση του σημείου πρόσβασης
- **Φορέας δεδομένων**: ρύθμιση τύπου μετάδοσης δεδομένων
- **Όνομα σημ. πρόσβ.**: ρύθμιση διεύθυνσης ιστού για το σημείο πρόσβασης
- **Όνομα χρήστη**: ορίστε το προσωπικό σας όνομα χρήστη
- **Προτρ. κωδ. πρόσβ.**: ρύθμιση ώστε να σας ζητείται η εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης όταν συνδέεστε στο σημείο πρόσβασης
- **Κωδικός πρόσβασης**: ορισμός κωδικού πρόσβασης για το σημείο πρόσβασης
- **Έλεγχος στοιχείων**: ορισμός λειτουργίας ελέγχου ταυτότητας
- **Αρχική σελίδα**: ορισμός αρχικής σελίδας για τα σημεία πρόσβασης που συνδέονται με τις υπηρεσίες ιστού

Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις σύνθετες ρυθμίσεις για τα σημεία πρόσβασης: πατήστε <**Επιλογές**> → **Προχωρημ. ρυθμίσεις**.

- **Τύπος δικτύου**: ορισμός τύπου δικτύου (IPv6 ή IPv4)
- **Διεύθυνση IP τηλεφ.** (μόνο για IPv4): ορισμός της διεύθυνσης IP της συσκευής σας
- **Διεύθυνση DNS** (IPv4): ορισμός κύριων και δευτερευουσών διευθύνσεων ονόματος περιοχής διακομιστή (DNS) ή ορισμός σε 0.0.0.0 για αυτόματο εντοπισμό
- **Διεύθυνση DNS** (IPv6): ορισμός κύριων και δευτερευουσών διευθύνσεων ονόματος περιοχής διακομιστή (DNS) ή ορισμός σε **Αυτόμ. επιλογή** (χρήση αυτόματου εντοπισμού) ή **Τυπική** (χρήση τυπικών διευθύνσεων IPv6)
- **Διεύθ. διακ. μεσολάβ.**: ορισμός της διεύθυνσης IP του διακομιστή μεσολάβησης
- **Αρ. θύρας διακ. μεσ.**: ορισμός αριθμού θύρας του διακομιστή μεσολάβησης

Πακέτα δεδομ.

Έλεγχος συνδέσεων πακέτων δεδομένων κατά τη χρήση ενός δικτύου GPRS.

- **Σύνδ. πακέτων δεδομ.**: ρύθμιση ώστε να ανοίγει μια σύνδεση πακέτων δεδομένων, **Όταν απαιτείται** (αν μια εφαρμογή χρειάζεται να αποστείλει πακέτα δεδομένων) ή **Όταν διατίθεται** (κάθε φορά που μια σύνδεση πακέτων δεδομένων είναι διαθέσιμη σε ένα δίκτυο GPRS)
- **Σημείο πρόσβ.**: ορισμός ονόματος σημείου πρόσβασης για την αποστολή πακέτων δεδομένων σε ένα υπολογιστή (ανατρέξτε στη βοήθεια PC Studio)
- **Πακέτα υψηλής ταχύτ.**: ρύθμιση της συσκευής για τη χρήση μιας σύνδεσης πρόσβασης πακέτων υψηλής ταχύτητας

Ασύρματο LAN

Έλεγχος της χρήσης του διαθέσιμου ασύρματου δικτύου LAN.

- **Προβολή διαθεσιμ. WLAN**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ασύρματου δικτύου LAN
- **Αναζήτηση δικτύων**: ορισμός ώρας για την πραγματοποίηση διαθέσιμων ασύρματων δικτύων LAN

Η συσκευή σας χρησιμοποιεί συχνότητα εκτός πεδίου τιμών και προορίζεται για χρήση στις παρακάτω χώρες: Ρωσία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ισπανία.

Διαμορφώσεις

Προβολή διαμορφώσεων δικτύου που λαμβάνονται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Για την εφαρμογή των διαμορφώσεων, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Έλεγχος APN

Έλεγχος της χρήσης συνδέσεων πακέτων δεδομένων εφόσον η κάρτα SIM υποστηρίζει την υπηρεσία ελέγχου σημείου πρόσβασης. Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε αυτή την υπηρεσία ή για να αλλάξετε τα επιτρεπόμενα σημεία πρόσβασης, πατήστε <**Επιλογές**>.

Ρυθμίσεις εφαρμογών

RealPlayer

Έλεγχος του τρόπου συμπεριφοράς του RealPlayer κατά την αναπαραγωγή βίντεο ή πολυμέσων συνεχούς ροής.

Βίντεο

- **Αντίθεση**: ρύθμιση της αντίθεσης για την αναπαραγωγή βίντεο
- **Επανάληψη**: ρύθμιση για την επανάληψη αναπαραγωγής βίντεο

Συνεχής ροή (Διακομ. μεσολ.)

- **Χρήση διακ. μεσολάβ.**: ρύθμιση χρήσης ενός διακομιστή μεσολάβησης
- **Διεύθ. διακ. μεσολάβ.**: ορισμός διεύθυνσης ενός διακομιστή μεσολάβησης
- **Αρ. θύρας διακ. μεσ.**: ορισμός αριθμού θύρας ενός διακομιστή μεσολάβησης

Συνεχής ροή (Δίκτυο)

- **Προεπιλ. σημ. πρόσβ.**: ρύθμιση ενός προεπιλεγμένου σημείου πρόσβασης
- **Χρόνος σε σύνδεση**: ρύθμιση του χρόνου παραμονής σε σύνδεση όταν το RealPlayer είναι ανενεργό
- **Κατώτατη θύρα UDP**: ρύθμιση της χαμηλότερης θύρας σε μια περιοχή με θύρες διακομιστή
- **Ανώτατη θύρα UDP**: ρύθμιση της υψηλότερης θύρας σε μια περιοχή με θύρες διακομιστή

Φων. εγγραφή

Έλεγχος της τοποθεσίας ποιότητας και μνήμης των φωνητικών κλιπ.

- **Ποιότητα εγγραφής**: ρύθμιση εγγραφής φωνητικών κλιπ που να είναι συμβατά με Υψηλή ποιότητα ή ποιότητα MMS
- **Μνήμη σε χρήση**: ρύθμιση τοποθεσίας αποθήκευσης νέων φωνητικών κλιπ

Φωτογραφική...

Έλεγχος του τρόπου συμπεριφοράς της κάμερας κατά τη λήψη εικόνων ή βίντεο.

Γενικά

- **Πρόσθετο ψηφιακό ζουμ**: ρύθμιση για την επέκταση του λόγου μεγέθυνσης
- **Ήχος διαφράγματος**: ρύθμιση για την αναπαραγωγή ήχου όταν πατάτε το κουμπί του διαφράγματος
- **Αντίθεση**: ρύθμιση της αντίθεσης για νέες εικόνες και βίντεο
- **Κορεσμός**: ρύθμιση του κορεσμού για νέες εικόνες και βίντεο
- **Οξύτητα**: ρύθμιση της οξύτητας για νέες εικόνες και βίντεο
- **Προεπιλεγμένη Όνομα α...**: ρύθμιση προεπιλεγμένου προθέματος ονομάτων των αρχείων
- **Προεπιλεγμένη αποθήκε...**: ορισμός μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση νέων εικόνων και βίντεο
- **Ενεργοποίηση/απενεργ...**: ρύθμιση για την αποθήκευση των στοιχείων της τρέχουσας τοποθεσίας

Εικόνα

- **Ποιότητα**: ρύθμιση λήψης εικόνων με Υψηλή, Κανονική ή Οικονομική ποιότητα
- **ISO**: ορισμός ρύθμισης ISO η οποία θα ελέγχει την ευαισθησία της συσκευής
- **Μετρ. εκθ.**: ρύθμιση χρήσης εξισορροπημένης μέτρησης φωτισμού για Πολλαπλή εστίαση, Σημείο ή Κέντρο
- **Αυτόματη εστίαση**: ρύθμιση χρήσης λειτουργίας Αυτόματης εστίασης
- **Απλή λήψη**: ρύθμιση για την αυτόματη αποθήκευση νέων εικόνων

Βίντεο

Ποιότητα: ρύθμιση εγγραφής βίντεο με Υψηλή, Κανονική ή Οικονομική ποιότητα

Διαχείρ. εφαρμ.

Έλεγχος της συμπεριφοράς της συσκευής σας κατά την εγκατάσταση νέων εφαρμογών.

- **Εγκατάστ. λογισμικού**: ρύθμιση εγκατάστασης μόνο προγραμμάτων με υπογεγραμμένα πιστοποιητικά ασφαλείας ή εγκατάστασης όλων των προγραμμάτων
- **Έλεγχος πιστοπ. σύνδ.**: ρύθμιση ώστε να απαιτείται η υποβολή των εφαρμογών σε έλεγχο πιστοποιητικών ασφαλείας
- **Προεπιλ. δ/νση ιστού**: ρύθμιση μιας προεπιλεγμένης διεύθυνσης ιστού για χρήση κατά τον έλεγχο των πιστοποιητικών ασφαλείας

Μητρώο

Διάρκεια μητρώου: ρύθμιση της διάρκειας αποθήκευσης κλήσης και πληροφοριών πακέτων δεδομένων στο Μητρώο.

κεφάλαιο 9

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στη χρήση της συσκευής σας, δοκιμάστε τα παρακάτω πριν επικοινωνήσετε με τον τεχνικό εξυπηρέτησης πελατών.

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας, ενδέχεται να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα:

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Τοποθετήστε την κάρτα SIM	Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.
Κλειδωμένο	Η δυνατότητα αυτόματου κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη. Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας πρέπει να πατήσετε <**Ξεκλείδ.**> και να πληκτρολογήσετε τον κωδικό. Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματου κλειδώματος, 1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ρυθμίσεις** → **Γενικές** → **Ασφάλεια** → **Τηλέφωνο και κάρτα SIM**. 2. Ρύθμιση της περιόδου αυτόματου κλειδώματος του τηλεφώνου στη θέση **Καμία**.

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κωδικός PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ερωτήματος κωδικού PIN, 1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού] → **Ρυθμίσεις** → **Γενικές** → **Ασφάλεια** → **Τηλέφωνο και κάρτα SIM**. 2. Ρύθμιση του ερωτήματος κωδικού PIN στη θέση **Απενεργοποιημ.**.

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κωδ. PIN μπλοκαρ. Δώστε κωδ. PUK	Η κάρτα SIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Η συσκευή σας δεν έχει σήμα (δεν εμφανίζονται γραμμές δίπλα στο εικονίδιο δικτύου)

- Εάν έχετε μόλις ενεργοποιήσει τη συσκευή, περιμένετε περίπου 2 λεπτά μέχρι να εντοπιστεί το δίκτυο και να ληφθεί ένα σήμα.
- Ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα λήψης σήματος σε τούνελ ή ασανσέρ. Πηγαίνετε σε ανοιχτή περιοχή.

- Ενδέχεται να βρίσκεστε ανάμεσα σε περιοχές κάλυψης. Θα πρέπει να λάβετε ένα σήμα όταν βρεθείτε σε περιοχή κάλυψης.

Έχετε ξεχάσει τους κωδικούς ασφαλείας, PIN ή PUK

Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος είναι **00000000**. Αν έχετε ξεχάσει ή χάσει αυτόν ή κάποιον άλλο κωδικό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την εξυπηρέτηση πελατών.

Στην οθόνη σας εμφανίζονται λευκές γραμμές

Στην οθόνη μπορεί να εμφανιστούν λευκές γραμμές αν έχετε ενεργοποιήσει τη συσκευή μετά από μεγάλο διάστημα εκτός χρήσης ή αν είχατε αφαιρέσει τη μπαταρία χωρίς να απενεργοποιήσετε προηγουμένως τη συσκευή. Η οθόνη θα επανέλθει σύντομα.

Πληκτρολογείτε έναν αριθμό αλλά δεν γίνεται κλήση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει [ ].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου.

Έχετε επιλέξει μία επαφή για να καλέσετε αλλά δεν γίνεται κλήση

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στις πληροφορίες επαφής.
- Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει όταν μιλάτε

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Μετακινήστε το ενσωματωμένο μικρόφωνο πιο κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία στο επάνω μέρος της συσκευής.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή ορισμένες φορές η συσκευή απενεργοποιείται κατά τη φόρτιση

- Απομακρύνετε τη συσκευή από τον φορτιστή, αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία και δοκιμάστε να φορτίσετε ξανά.
- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια.

Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, η συσκευή σας απαιτεί περισσότερο ρεύμα και ενδέχεται να ανέβει η θερμοκρασία της. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Η συσκευή σας σάς ζητά να διαγράψετε κάποια δεδομένα

Η διαθέσιμη μνήμη είναι περιορισμένη. Μετακινήστε τα δεδομένα σας σε κάρτα μνήμης ή διαγράψτε παλιά στοιχεία από τις εφαρμογές.

Μια εφαρμογή είναι αδρανοποιημένη (δεν θα ανταποκρίνεται)

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [Μενού] για να ανοίξετε μια λίστα εφαρμογών.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια εφαρμογή που είναι αδρανοποιημένη και πατήστε [**C**] και στη συνέχεια <**Ναι**>.
3. Ξεκινήστε την εφαρμογή ξανά.

Δεν μπορείτε να εντοπίσετε μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η δυνατότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και στις δυο συσκευές.
- Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάμεσα στις συσκευές δεν είναι μεγαλύτερη από 10 μέτρα και ότι δεν υπάρχουν ανάμεσά τους τοίχοι ή άλλα εμπόδια.
- Βεβαιωθείτε ότι καμία συσκευή δεν έχει επιλεγμένη τη ρύθμιση **Κρυφό** στην ορατότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι και οι δυο συσκευές είναι συμβατές με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Ευρετήριο

πακέτα δεδομένων, 34, 108

πιστοποιητικά, 101

πολυμέσα
- πρόσβαση περιεχομένου συνεχούς ροής, 43, 53
- εγγραφή φωνητικών κλιπ, 53
- αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων, 42, 52
- αναπαραγωγή αρχείων Flash, 52
- αναπαραγωγή φωνητικών κλιπ, 53
- άνοιγμα αρχείων στην Έκθεση, 42

πρόγραμμα καταγραφής *δείτε τα πολυμέσα*

Πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο, 45

ήχοι, 98

Έκθεση *βλ. πολυμέσα*

Επεξεργασία εικόνας, 48

επαφές
- δημιουργία καρτών επαφών, 55
- δημιουργία ομάδων επαφών, 59
- αναζήτηση καρτών επαφής, 56
- αντιστοίχηση αριθμών ταχείας κλήσης, 57
- αντιστοίχιση προεπιλεγμένων αριθμών ή διευθύνσεων, 57
- αντιστοίχιση ήχων κλήσης, 58
- συγχρονισμός, 59

Adobe Reader, 63

γλώσσα, 99

διαχείριση συσκευών
έναρξη διαμόρφωσης, 91
ορισμός προφίλ διακομιστή, 90

εξαρτήματα, 100

αρχεία και φάκελοι
δημιουργία νέων φακέλων, 87
διαχείριση αρχείων, 87
αναζήτηση, 87
μετακίνηση, 88

εφαρμογές
επαλήθευση πιστοποιητικών, 89
εγκατάσταση, 88
αλλαγή επιλογών, 89
υποστηριζόμενες, 88

ασφάλεια, 100

Bluetooth
αποστολή δεδομένων, 73
αλλαγή επιλογών, 73
ενεργοποίηση, 71
λήψη δεδομένων, 73
σύνδεση με άλλες συσκευές, 72

Ημερολόγιο
δημιουργία συμβάντων, 60
διακοπή ξυπνητηριών συμβάντων, 61
αλλαγή προβολών, 60
αλλαγή επιλογών, 61

ημερομηνία και ώρα, 99

λειτουργία αναμονής, 98

κλήσεις
προβολή πρόσφατων κλήσεων, 14
προβολή αναπάντητων, 13

εισαγωγή παύσης, 13
εκτροπή, 14, 104
κλήση, 12
φραγή (αποκλεισμός), 14, 105

κλειδιά ενεργοποίησης, 91

κάρτες μνήμης
προστασία, 93
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων, 93
διαμόρφωση, 93
ανάκτηση δεδομένων, 93

Flash Player *βλ. πολυμέσα*

GPS
πλοήγηση, 83
έλεγχος στοιχείων προορισμού, 83
ενεργοποίηση μεθόδων εντοπισμού θέσης, 82

μετατροπέας
προσθήκη νομισμάτων, 80
μετατροπή διαστάσεων, 82
μετατροπή νομισμάτων, 81
ρύθμιση ισοτιμιών συναλλαγής, 80

οθόνη, 97

ορόσημα, 84

music player
προσθήκη αρχείων σε μια συσκευή, 37
προσθήκη αρχείων στη μουσική βιβλιοθήκη, 37
δημιουργία λιστών αναπαραγωγής, 39

Ραδιόφωνο, 50

ρολόι
δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού, 79
διακοπή ειδοποιήσεων, 79

αλλαγή ρυθμίσεων, 79
ρύθμιση ειδοποιήσεων, 79

σημειώσεις
δημιουργία σημειώσεων, 64
συγχρονισμός, 64

σημεία πρόσβασης, 107

PC Studio
χρήση, 75
εγκατάσταση, 54
ρύθμιση κατάστασης USB, 74

PDF *βλ. Adobe Reader*

Quickoffice
αναζήτηση εγγράφων, 62
ενημέρωση quickoffice, 63
άνοιγμα εγγράφων, 61

RealPlayer *βλ. πολυμέσα*

ShoZu, 43

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, **Samsung Electronics**

δηλώνουμε με ευθύνη που βαραίνει αποκλειστικά εμάς ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM : SGH-G810

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Με το παρόν δηλώνουμε ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE0168!

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.02.14

Yong-Sang Park / Διευθυντής

(Τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (Όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

*** Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.**

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό, Τηλ.: 210-6796600,
Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Greek. 07/2008. Rev. 1.0